

# 割り当て機能一覧表

番号	機能	番号	機能
1	デフォルトファンクション	55	F7
2	使用不可	56	F8
3	進む(IEの場合)	57	F9
4	戻る(IEの場合)	58	F10
5	タスク切り替え(ホイールで切り替え)	59	F11
6	切り取り	60	F12
7	コピー	61	Control + A
8	貼り付け	62	Control + H
9	元に戻す	63	Control + G
10	繰り返し	64	Control + F
11	マイコンピュータを開く	65	Control + W
12	Windowsのヘルプとサポート	66	Control + N
13	次のウィンドウを開く	67	Control + O
14	前のウィンドウに戻る	68	Control + S
15	PageDown	69	Control + P
16	PageUp	70	Control + R
17	スタート	71	ファイル名を指定して実行
18	お気に入りを開く(IEの場合)	72	アウトルックを開く
19	ウィンドウを最大化する	73	ワードを開く
20	ウィンドウを最小化する	74	エクセルを開く
21	ウィンドウを元に戻す(縮小)	75	パワーポイントを開く
22	ウィンドウを閉じる	76	メールソフトを開く
23	作業ウィンドウ	77	インターネットエクスプローラを開く
24	印刷プレビュー	78	メモ帳を開く
25	スクリーンセーバー	79	CDプレーヤーを起動する
26	HOMEキー	80	ペイントを開く
27	Endキー	81	アドレス帳を開く
28	電卓を開く	82	左ボタン
29	画面全体のスクリーンショットを取得する	83	右ボタン
30	任意のウィンドウのスクリーンショットを取得す	84	ダブルクリック
31	フリップ3D	85	太文字
32	Control+Alt+Delete	86	斜体
33	ポインターをセンターへ	87	下線
34	フォントサイズ縮小(Word)	88	全ウィンドウの最小化
35	フォントサイズ拡大(Word)	89	拡大率を上げる
36	中央揃え(Word)	90	拡大率を下げる
37	フォントを変更	91	Tab(タブ)キー
38	フォントサイズを変更	92	Enter
39	書式をコピー(Word)	93	Esc(エスケープ)
40	書式を適用(Word)	94	MediaPlayer起動
41	書式の詳細(Word)	95	MediaPlayer 前へ
42	文字種の変換(Word)	96	MediaPlayer 次へ
43	文字種の変換(Word)	97	再生・停止(MediaPlayer)
44	直前の編集位置に移動(Word)	98	Windowsキー
45	コメントの挿入(Word)	99	↑矢印
46	著作権記号(Word)	100	↓矢印
47	登録商標記号(Word)	101	→矢印
48	トレードマーク記号(Word)	102	←矢印
49	F1	103	コンピューターを検索する
50	F2	104	ファイルを検索する
51	F3	105	システムのプロパティを表示する。
52	F4	106	すべてのウィンドウを最小化する
53	F5	107	最小化したウィンドウを復元する
54	F6	108	ユーティリティ マネージャを開く
		109	ファストスクロールモード