

# 割り当て機能一覧表

番号	機能変更前
1	デフォルトファンクション
2	使用不可
3	液晶節電モード
4	進む(IEの場合)
5	戻る(IEの場合)
6	タスク切り替え(ホイールで切り替え)
7	切り取り
8	コピー
9	貼り付け
10	元に戻す
11	繰り返し
12	マイコンピュータを開く
13	Windowsのヘルプとサポート
14	次のウィンドウを開く
15	前のウィンドウに戻る
16	PageDown
17	PageUp
18	shift
19	お気に入りを開く(IEの場合)
20	ウィンドウを最大化する
21	ウィンドウを最小化する
22	ウィンドウを元に戻す(縮小)
23	ウィンドウを閉じる
24	作業ウィンドウ
25	印刷プレビュー
26	スクリーンセーバー
27	HOMEキー
28	Endキー
29	電卓を開く
30	画面全体のスクリーンショットを取得する
31	任意のウィンドウのスクリーンショットを取得す
32	フリップ3D
33	タスクマネージャー
34	ポインターをセンターへ
35	フォントサイズ縮小(Word)
36	フォントサイズ拡大(Word)
37	中央揃え(Word)
38	フォントを変更
39	フォントサイズを変更
40	書式をコピー(Word)
41	書式を適用(Word)
42	書式の詳細(Word)
43	文字種の変換(Word)
44	直前の編集位置に移動(Word)
45	コメントの挿入(Word)
46	著作権記号(Word)
47	登録商標記号(Word)
48	トレードマーク記号(Word)
49	F1
50	F2
51	F3
52	F4
53	F5
54	F6

番号	機能
55	F7
56	F8
57	F9
58	F10
59	F11
60	F12
61	Control + A
62	Control + H
63	Control + G
64	Control + F
65	Control
66	Control + N
67	Control + O
68	Control + S
69	Control + P
70	Control + R
71	Alt
72	アウトLOOKを開く
73	ワードを開く
74	エクセルを開く
75	パワーポイントを開く
76	Control + Alt + Delete
77	インターネットエクスプローラを開く
78	メモ帳を開く
79	CDプレーヤーを起動する
80	ペイントを開く
81	アドレス帳を開く
82	左ボタン
83	右ボタン
84	ダブルクリック
85	太文字
86	斜体
87	下線
88	全ウィンドウの最小化
89	拡大率を上げる
90	拡大率を下げる
91	Tab(タブ)キー
92	Enter
93	Esc(エスケープ)
94	MediaPlayer 起動
95	MediaPlayer 前へ
96	MediaPlayer 次へ
97	再生・停止(MediaPlayer)
98	Windowsキー
99	↑矢印キー
100	↓矢印キー
101	→矢印キー
102	←矢印キー
103	コンピューターを検索する
104	ファイルを検索する
105	システムのプロパティを表示する。
106	Control + PageUp
107	Control + PageDown
108	ユーティリティ マネージャを開く