

TeraStation の仕様

仕様

TeraStation は出荷時に以下のように初期設定されています。

●インターフェース (LAN ポート)

IEEE802.3ab 準拠 (1000BASE-T)、IEEE802.3u 準拠 (100BASE-TX)、IEEE802.3 準拠 (10BASE-T)
伝送速度 (自動認識) : 1000 Mbps 全二重、100 Mbps 全二重 / 半二重、10 Mbps 全二重 / 半二重
ポート数 : 2 ポート (AUTO-MDIX 対応) コネクター形状 : RJ-45 型 8 極
アクセス方式 : CSMA/CD 方式 対応プロトコル : TCP/IP
対応ネットワークファイルシステム : SMB/CIFS、AFP、FTP、FTPS、SFTP、NFS
Jumbo Frame フレーム長 : 1,518/4,102/7,422/9,694 Bytes (ヘッダー 14 Bytes+FCS 4 Bytes 含む)

●インターフェース (USB ポート)

USB 2.0 ポート (シリーズ A) × 2 USB 3.0 ポート (シリーズ A) × 2
※ USB 3.0 ポートは、TS-8VHL には搭載されていません。
※ TS-RVHL では、USB 2.0 ポートが × 3 となります。

対応 USB 機器 : 弊社製 USB 接続ハードディスク、USB 接続 UPS、USB 接続プリンターなど
※対応 USB 機器の詳細については、弊社ホームページ (buffalo.jp) にてご確認ください。

●インターフェース (UPS ポート) UPS 専用ポート (D-SUB 9 ピン (オス)) × 1

対応 UPS : オムロン社製 UPS、APC 社製 UPS
※対応 UPS 製品名は弊社ホームページに記載しています。また、オムロン社ホームページの各製品ページにも記載があります。UPS を購入前にあらかじめご確認ください。

●内蔵ハードディスク

TeraStation のハードディスクが故障した場合は、別売の弊社製交換用ハードディスク OP-HD シリーズ (故障したハードディスクと同容量) に交換ください。
詳しくは弊社ホームページ (buffalo.jp) をご参照ください。

●電源 AC100V 50/60 Hz

●消費電力 TS-8VHL、TS-6VHL : 約 170 W (最大) TS-QVHL : 約 86 W (最大)
 TS-WVHL : 約 47 W (最大) TS-RVHL : 約 110 W (最大)

●外形寸法 / 重量

TS-8VHL : W300 × H215 × D230 mm (突起部を除く) / 約 12.5 kg
TS-6VHL : W300 × H215 × D230 mm (突起部を除く) / 約 11.5 kg
TS-QVHL : W170 × H215 × D230 mm (突起部を除く) / 約 8 kg
TS-WVHL : W170 × H170 × D230 mm (突起部を除く) / 約 4.5 kg
TS-RVHL : W430 × H45 × D420 mm (突起部を除く) / 約 9 kg

●動作環境 温度 5 ~ 35 °C、湿度 20 ~ 80 % (結露なきこと)

●対応パソコン DOS/V(OADG 仕様) 対応パソコン、NEC PC98-NX シリーズ、Apple Mac シリーズ

※ LAN インターフェースを搭載していること。
※パソコンとは LAN 接続になり、USB 接続はできません。

●対応 OS

Windows 8(64ビット/32ビット)/7(64ビット/32ビット)/Vista(64ビット/32ビット)/XP(64ビット/32ビット)/2000、
Windows Media Center Edition 2005/2004、
Windows 2000 Server/Server 2003(64ビット/32ビット)/Server 2008(64ビット/32ビット)、
MacOS X 10.3.9 以降

出荷時設定

TeraStation は出荷時に以下のように初期設定されています。

- 管理者ユーザー名：admin
- パスワード：password
- 共有フォルダー：share(Windows & Macintosh 共用)
共有フォルダーのゴミ箱機能は「使用する」に設定されています。
- DHCP クライアント
DHCP サーバーがネットワーク内にある場合は自動取得します。
DHCP サーバーがネットワーク内に無い場合は、次のように自動設定されます。
IP アドレス：169.254.xxx.xxx(xxx は TeraStation 起動時に任意の数値が割り当てられます。)
ネットマスク：255.255.0.0
- 登録グループ
初期設定にて既に TeraStation には、デフォルトグループ (hdusers、admin、guest) が登録されています。編集、削除はできません。
- Microsoft ネットワークワークグループ設定
WORKGROUP
- イーサネットフレームサイズ：1518 bytes
- AFP 機能：使用する
- FTP サーバー機能：使用しない
- NTP 機能：使用する
- プリントサーバー機能：使用する
- Web アクセス機能：使用しない
- Time Machine 機能：使用しない
- TeraSearch 機能：使用しない
- RAID モード：RAID 6 モード

※ TS-WVHL をお使いの場合、RAID 1 モードとなります。

内蔵ハードディスクの info フォルダーについて

TeraStation の内蔵ハードディスク内「info」フォルダーの中には、マニュアルや NAS Navigator2、簡単バックアップなどのインストールプログラムが収録されています。ネットワーク内のパソコンでユーティリティーを使いたいときにインストールしてお使いください。

[info]-[Japanese] フォルダー

- [NASNavi2] フォルダー - Inst.exe NAS Navigator2 をインストールできます。使いかたについては TeraStation 設定ガイドを参照してください。
- [HDBackup] フォルダー - Inst.exe 簡単バックアップをインストールできます。使いかたについては簡単バックアップの使いかた (PDF ファイル) を参照してください。
- Hdbbackup.pdf 簡単バックアップの使いかた (PDF ファイル) が書かれています。PDF ファイルを見るには Adobe Reader がインストールしてある必要があります。