



DVDライティングドライブ ～簡単接続ガイド～

# はじめにお読みください

## 1 本製品を設置します。

USBケーブルはまだ接続しないでください(手順5で接続します)。

**縦置きの場合**

図のように、イジェクトボタンが右上になる向きでドライブ本体に縦置き用スタンドを取り付けます。  
※縦置きの場合、8cmサイズのメディアは使用できません。

イジェクトボタン

縦置き用スタンド  
※ロックがかかるまでしっかりセットしてください。

**横置きの場合**

図のように、イジェクトボタンが右下になる向きでドライブ本体を設置します。

イジェクトボタン

## 2 パソコンの電源スイッチをONにし、Windowsを起動します。

## 3 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。

簡単セットアップが起動します。画面の色数はHigh Color (16ビット) 以上に設定しておいてください。256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

※CD・DVDドライブを搭載していないパソコンの場合は？

弊社ホームページ(buffalo.jp)より、「ドライバディスク」をダウンロードして、インストールしてください。また弊社ホームページから、本製品のマニュアルデータ(PDFファイル)をダウンロードすることもできます。

## 4

簡単セットアップの画面を表示させると自動的に以下のマニュアルデータ (PDFファイル) がデスクトップにコピーされます。必ずお読みください。

- ・マニュアル [ (製品名) ].pdf
- ・困ったときは [ (製品名) ].pdf

※PDFファイルを読むには Acrobat Reader が必要です。

① [(製品名) のセットアップ] をクリックして反転表示にします。

② [開始] をクリックします。

※画面はお使いのOSや製品によって異なります。

※この画面が表示されないときは？

ユーティリティCD内に収録されているEASYSETUPアイコン(EASYSETUP.EXE)をダブルクリックしてください。

## 5

### 簡単セットアップの画面の指示に従って電源・接続ケーブルを接続します。

以降は、画面の指示に従ってください。以上でセットアップは完了です。

- ※「ドライブ側のUSBケーブルを一度抜いてから、再度接続してください」というメッセージが表示されたときは、本製品と接続ケーブルを取り付けなおしてから [OK] をクリックしてください。
- ※「次の新しいドライバを検索しています：(以下略)」というメッセージが表示されたときは、[キャンセル] をクリックしてください。この場合、簡単セットアップ終了後に必ずパソコンを再起動してください。
- ※「コピーするファイルよりも新しいファイルがコンピュータに存在します。既存のファイルを使いますか?」というメッセージが表示されることがあります。その場合は「はい」をクリックしてください。
- ※Windows98SEをお使いの場合、新しい機器を接続したときにWindowsのCD-ROMが要求されることがあります。その場合は、Windows98SEのCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、[OK] をクリックしてください。

※本製品が認識されないときは？

セットアップが完了してもWindowsのマイコンピュータやエクスプローラに、CD-ROMドライブ (WindowsXPの場合はDVD-RドライブまたはDVD-RAMドライブ) のアイコンが追加されていない表示されていないときは、接続ケーブルまたは電源ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。接続ケーブルと電源ケーブルを接続し直してください。

## 6 続いて簡単セットアップから付属のソフトウェアをインストールしてください。

※画面はお使いのOSや製品によって異なります。

① 選択します。

② [開始] をクリックします。  
以降は画面のメッセージに従ってセットアップをすすめてください。

各ソフトウェアについての概要は、P2付属ソフトについてをお読みください。

**重要** DVD-RAMメディアを使用するには(DVD-RAM対応製品のみ)

DVD-RAMメディアを使用するには、「Sonic DLA」をインストールする必要があります。インストールは、簡単セットアップから行うことができます。

※本紙はDVDドライブ共通の説明を記載しています。お使いの製品がDVD-RAMに対応していないことがございますので、仕様をご確認ください。

### 困ったときのお問い合わせ先について

付属ソフトについてのご質問は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。  
※株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のかた、オーサリング方法、設定方法)
- ソフトウェアのインストールができない。起動しない。正常に動作しない。
- ソフトウェアのシリアル番号をなくしてしまった。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

各ソフトウェアのヘルプやマニュアル、ホームページ(Q&A)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、P2に記載の各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- 簡単セットアップが正しく動作しない(簡単セットアップからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、下記の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。

### お問い合わせ・修理窓口

お問い合わせ、修理については、以下の順にてお願い致します。

**1** マニュアル、オンラインガイドにて設定内容・トラブルシューティングをご確認ください。

**2** 弊社ホームページにて最新Q&A情報、最新ドライバ・ファームウェアをご確認ください。

インターネット	製品情報 buffalo.jp
	サポート情報 88886.jp (ハローバッファロー)

**3** 上記で改善しない場合は、次の窓口にお問い合わせください。  
バッファローサポートセンター

お問合せの際は、以下「必要な情報」③～⑦をあらかじめご確認ください。

**電話でのお問い合わせ先** ※電話番号のお掛け間違いがないようご注意ください。

【電話窓口】

電話番号 (東京) 03-5781-7260 月～金 9:30-19:00 土 9:30-18:00  
電話番号 (名古屋) 052-619-1188 月～金 (祝日除く) 9:30-17:00

**手紙でのお問い合わせ先** 住所 〒457-8520 名古屋南区柴田本通4-15

**4** 修理は、以下へご依頼ください。 ※修理に送られる際、弊社への事前連絡は不要です。  
バッファロー修理センター

保証書について 修理送付前には本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。  
修理web予約 弊社ホームページより修理のweb予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。  
http://buffalo.jp/shuri/

送付先住所 〒456-0023 愛知県名古屋市中区熱田区六野二丁目1番3号 中京倉庫27号棟  
株式会社バッファロー修理センター 受付宛

電話番号 052-883-0570 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。  
送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理票(\*)  
\*修理票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理票添付が困難な場合は、以下「必要な情報」に記載した資料を製品と一緒に送ってください。

【注意事項】

- ※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。
- ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。
- ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予めお客様にてバックアップをとっていただきますようお願いいたします。
- ※AirStation、BroadStation、Link Stationは、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続ユーザ名/パスワード/無線暗号キー(WEP)等)を消去します。
- 修理完了後、再度設定が必要となりますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。
- ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

**5** ユーザ登録について  
弊社ホームページ (https://online.buffalo.jp/) ユーザ登録が可能です。  
※ユーザ登録された方には、弊社製品に関する情報をお届けします。

**必要な情報**

①返送先 (氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号) ⑤具体的な症状/エラーメッセージ  
②平日昼間の連絡先 ⑥発生状況 (初めから・ある日突然等)、発生頻度 (必ず、時々、時間が経つと等)

(氏名・住所・電話番号(内線)・FAX番号)

③バッファロー製品名 ⑦ご使用環境(パソコン機種名、OS(Windows XP等)、周辺機器)

④バッファロー製品のシリアルナンバー ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の情報は、弊社ホームページでご確認ください。  
※This product supports only Japanese language.  
※Technical and customer support is limited to Japan only.  
This product supports Japanese language Operating Systems ONLY.

### 重要

必ずお読みください

付属のユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル)、困ったときは(PDFファイル)、仕様(PDFファイル)が収録されています。収録されている「マニュアル」や「困ったときは」は、セットアップ時にデスクトップにコピーされるPDFファイルと同一のものです。

① 付属のユーティリティCDをパソコンにセットします。簡単セットアップが起動します。

② 表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。マニュアルが画面に表示されます。

※画面はお使いの製品によって異なります。

- ※ マニュアルを読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Readerがパソコンにインストールしてある必要があります。Acrobat Readerは簡単セットアップからインストールできます。
- ※ Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。
- ※ 画面上で見つらいときは、紙に印刷してお読みください。

### メモ

各部の名称

**USB接続製品の場合**

トレイ

アクセスランプ  
パワーランプ <前面>

イジェクトボタン

AUTO電源切替スイッチ (POWER MODE)

電源スイッチ (POWER)

USBコネクタ (シリーズB) <背面>

**IEEE1394&USB接続製品の場合**

トレイ

アクセスランプ  
パワーランプ <前面>

イジェクトボタン

IEEE1394コネクタ (4ピン)

電源スイッチ (POWER)

USBコネクタ (シリーズB)

IEEE1394コネクタ (6ピン) <背面>

AUTO電源切替スイッチ (POWER MODE)

**AUTO電源切替スイッチの設定 (POWER MODE)**

**AUTO** AUTO:電源スイッチがONの場合、パソコンの電源に連動して自動的に電源のON/OFFが切り替わります。  
**MANUAL** MANUAL:本製品の電源スイッチで電源をON/OFFできます。パソコンの電源には連動しません。  
※パソコンによっては、パソコン本体の電源をOFFにしても本製品の電源がOFFにならないことがあります。その場合、AUTO電源切替スイッチを「MANUAL」にして、本製品の電源スイッチでON/OFFを切り替えてください。

### メモ

●パッケージ内容について  
パッケージ内容は、本製品を梱包している箱に記載されています。万一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。  
※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。  
※別紙で追加情報が記載されているときは、必ず参照してください。

●仕様について  
本製品の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)をご参照ください。  
また、ユーティリティCDにも仕様(PDFファイル)が収録されています。上記「必ずお読みください」の手順で表示してください。

●書き込み動作確認メディアについて  
弊社にて書き込み動作を確認したメディアは、弊社ホームページ(buffalo.jp)から[対応情報]→[DVDドライブ対応メディア一覧]の順にクリックすると表示されます。  
また、ユーティリティCDに収録されている仕様(PDFファイル)でも確認できます。上記「必ずお読みください」の手順で表示してください。  
※対応していないメディアを使用した場合、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。また、書き込みを行う際は、書き込み速度に対応したメディアを使用してください。

# 付属ソフトについて

本製品に付属している各ソフトウェアの概要、お問い合わせ先について説明します。各ソフトは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）からインストールできます。
**※お使いのOSに対応していないソフトはインストールできません（簡単セットアップのメニューに表示されません）。**

## Roxio Easy Media Creator Basic (WindowsXP/2000のみ)

**Roxio Easy Media Creator Basic** は、Creator Classic、Disc Copier、Label Creatorを総合したソフトウェアパッケージです。各ソフトの概要は以下のとおりです。

- Creator Classic**は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW (DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、書き込みを行うときにメディアを暗号化することもできます。暗号化したメディアはパスワードを入力しないと書き込んだデータが見えないため、データの保護に最適です。
- Disc Copier**は、DVD・CDコピーソフトです。2層のDVD-ViDEOを1層のDVDメディアにコピーすることもできます（コピー保護されているDVD・CDのコピーはできません）。
- Label Creator**は、ラベル作成ソフトです。メディアやケースのラベルを作成することができます。

- 使いかた**

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
① [スタート] - [すべての] プログラム] - [Roxio Easy Media Creator Basic Edition] をクリックして、「Roxio Easy Media Creator」を起動します。
② 「アプリケーション」からヘルプを表示するソフトをクリックします。
③ ソフトが起動したら、「ヘルプ」 - [（ソフト名）ヘルプセンター] をクリックします。

- お問い合わせ先**

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

<b>お問い合わせ先</b>	<b>ロキシオ・サポートセンター</b>
<b>インターネット</b>	<b>http://www.roxio.co.jp/support/index.html</b> （サポートTOPページ）
<b>電話</b>	03-5441-7460 <p>※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブルに関するお問合せを承ります。91日以降のお問合せや操作方法・ノウハウのお問合せは有償となりますのであらかじめご了承ください。</p>
<b>受付時間</b>	10：00～12：00、13：00～17：00（土日祝日を除く）
<b>E-mail</b>	以下のロキシオ・サポートセンターホームページのindexフォームをご利用ください。 <p>http://www.roxio.co.jp/support/oem/buffalo/index.html ※最初のご連絡から90日間、無償にてインストールやトラブル、操作方法、ノウハウに関するお問合せを承ります。91日以降のお問合せは承っておりませんのであらかじめご了承ください。</p>
<b>ユーザー登録</b>	Easy Media Creatorを起動した後、「ツール」の[Roxio登録]をクリックするとユーザー登録の画面が表示されます。画面に従ってユーザー登録を行ってください。

## SONIC RecordNow! (WindowsMe/98SEのみ) / DLA / SimpleBackup

**Sonic RecordNow!** は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW (DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。また、DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。また、DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。

**Sonic DLA** は、バックライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータをDVD-R/RW (DVD+R/RW) メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際にご利用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマットもドライブもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。

**Sonic SimpleBackup** は、システム全体や任意のフォルダやファイルのバックアップと復旧ができます。

**Sonic MyDVD**は、オーサリングソフトです。DVキヤプチャーからオーサリング、DVDビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。

**Sonic CinePlayer**は、プレーヤーソフトです。DVDビデオやDVD-VR（ビデオレコーディング）、ビデオCDメディアの再生ができます。また、CPRMを含んだ（DVDレコーダで1回だけ録画可能な番組を録画した）DVD-R/RAMメディアを再生することもできます（※）。

※DVD-RAMメディアの再生するには、DVD-RAMに対応したドライブが必要です。

※CPRMを含んだDVD-RW/RAMメディアを再生するには、インターネットに接続できる環境が必要です。

- 使いかた**

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

**Sonic RecordNow!**
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[RecordNow!]-[RecordNowのヘルプ]を選択します。
**Sonic DLA**
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[DLA]-[DLAヘルプ]を選択します。
**Sonic SimpleBackup**
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[Simple Backup]-[Simple Backup]を選択します。Simple Backup画面のウィザード指示にしたがって操作してください。

**Sonic MyDVD**
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD LE]-[MyDVD LEの起動]を選択してMyDVDを起動した後、[ヘルプ]ボタン(  )をクリックしてください。

**Sonic CinePlayer**
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayerの起動]を選択してCinePlayerを起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayerヘルプ]を選択してください。

- お問い合わせ先**

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

<b>お問い合わせ先</b>	<b>ソニック・ソリューションズ サポートセンター</b>
<b>インターネット</b>	<b>http://www.sonicjapan.co.jp/</b>
<b>電話</b>	03-5232-6400（RecordNow!/DLA/SimpleBackup専用）、03-5232-5065（MyDVD/CinePlayer専用）
<b>受付時間</b>	月～金 10:00～12:00、13:00～17:00（土日、祝祭日、年末年始、ソニック・ソリューションズ社特別行事日除く）
<b>E-mail</b>	以下のソニック・ソリューションズサポートホームページのメールフォームをご利用ください。 <p>http://www.sonicjapan.co.jp/support/</p>
<b>ユーザー登録</b>	以下のURLからユーザー登録を行ってください。 <p>http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html ※WindowsXP/2000をお使いの場合、Roxio Easy Media Creator Basicのユーザー登録をするとSonic DLA、Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。 ※WindowsMe/98SEをお使いの場合、Sonic RecordNow!のユーザー登録をするとSonic DLA、Sonic SimpleBackupもサポート対象とされます。 ※製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。</p>

## SecureLockWare (WindowsXPのみ)

**SecureLockWare** は、DVD-RAMメディア用のAES暗号化ソフトです。SecureLockWareでDVD-RAMメディアを暗号化しておけば、DVD-RAMメディアにすべてのデータが自動的に暗号化されます。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるため、万一、紛失や盗難にあつた場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。

- 使いかた**

SecureLockWareのマニュアルを参照してください。SecureLockWareのマニュアルは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）から表示できます。

- お問い合わせ先**

株式会社バッファロー サポートセンター（P4参照）へお問合せください。

## InterVideo DVD Copy 4 体験版 (WindowsXP/2000のみ)

DVD-Video、DVD±VR、VideoCD、SVCDなど映像ディスクの高速 高品質コピーが可能なユーティリティ・ソフトです。体験版のため、インストール後30日間のみ使用できます（期間中は全ての機能を試用できます）。

- 使いかた**
インストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、起動後に画面右上の「？」のアイコンをクリックすることで表示されます。

- 「InterVideo DVD Copy 4 Platinum」優待販売について**

付属の体験版 InterVide DVD Copy 4 からアクセスできるBUFFALO製品ユーザー様限定の特設ページにて特別価格でダウンロード版をご購入いただけます。特設ページへは、起動の際に表示されるポップアップ画面より「すぐに購入」のボタンをクリックしてください。

- お問い合わせについて**

InterVideo DVD Copy 4 Platinum 体験版に関するお問い合わせは承っておりませんので、あらかじめご了承ください。

## 90日間トレンドマイクロウイルスバスター

ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正侵入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトです。体験版のため90日間のご利用となります。

- 使いかた**

ウイルスバスターのガイドブックを参照してください。ガイドブックは、ユーティリティCD内の[VBUSTER]フォルダにある[Manual]フォルダのGUIDEBOOK.pdfをダブルクリックすると表示されます。

- お問い合わせ先**

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。
株式会社 **トレンドマイクロ株式会社** 営業代表窓口
**お問い合わせ先**
**トレンドマイクロ株式会社** 営業代表窓口
**電話** 03-5334-3650（音声メッセージが流れますので「1番」をご選択ください）
**受付時間** 平日 9:00～12:00、13:00～18:00（年末年始を除く）

#### ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください

ウイルスバスターのマニュアルには、ウイルスバスターを使用するための注意事項やインストール方法が記載されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。
ウイルスバスターのマニュアルは、ユーティリティCD内の[Manual]フォルダにあるマニュアル[ウイルスバスター2005].pdfをダブルクリックすると表示できます。

## デジタルメモリー DigiBook

※「厳衛門」 “デジブック” は株式会社トリワークスの登録商標です。

デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単にオリジナルのアルバムを作成できるソフトです。

- 使いかた**

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[厳衛門デジブックPLUS]-[厳衛門デジブックPLUSヘルプ]を選択します。

- お問い合わせ先**

厳衛門デジブックPLUSのテクニカルサポートは、オンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

<b>お問い合わせ先</b>	<b>株式会社トリワークス</b>
<b>FAX</b>	03-5468-1250（24時間受付）
<b>E-mail</b>	support@triworks.com（24時間受付）
<b>インターネット</b>	くらえもん.com（http://www.kuraemon.com）

## Adobe フォトショップアルバムミニ Photoshop Album 2.0 Mini (WindowsXP/2000/Meのみ)

※Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。

- 使いかた**

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini起動後、メニューから[ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Miniヘルプ]を選択してください。

- お問い合わせ先**

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

<b>お問い合わせ先</b>	<b>アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター</b>
<b>インターネット</b>	<b>http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html</b> Photoshop Albumのサポートwebサイト(サポートデータベース)
<b>電話</b>	03-5350-0407（製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です）
<b>受付時間</b>	月～金 9:30～17:30（土日、祝祭日、Adobe社定休日除く） <p>電話窓口のご利用方法については http://support.adobe.co.jp/をご確認ください。 ※Photoshop Album 2.0フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート（ファーストコールから90日間）をご利用いただけます。</p>

付属ソフトのサポートについて
<p>付属ソフトのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。ソフトウェアのユーザー登録は必ずしてください。</p> <p>※ 株式会社バッファローでは、SecureLockWare以外のソフトのお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。</p>

「CloneDVD2」優待販売のお知らせ
<p>体験版として付属する「CloneDVD2」の通常版（パッケージ版）を特別価格にてご購入いただけます。詳しくは以下のホームページをご覧ください。</p> <p>■優待販売ページ(BUFFALO製品専用ページ)</p>
<p>※本製品には、CloneDVD2を30日間体験していただける「体験版」を付属しております。この体験版は、簡単セットアップ（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）からインストールできます。なお、この体験版に関するお問い合わせは承っておりませんので、あらかじめご了承ください。</p>

### 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味
 <b>警告</b> 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味
 警告・注意を促す内容を示します。（例：  感電注意）
 してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
 しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）

 警告
 <b>強制</b> 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
 <b>分解禁止</b> 本製品の分解・改造・修理を自分で行わないでください。火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

 **禁止**
AC100V (50/60Hz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。海外などと異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

 <b>強制</b> <b>電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。</b> 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
 <b>禁止</b> <b>電源ケーブルを傷つけない、加工、加熱、修復しないでください。</b> <ul style="list-style-type: none"><li>設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでください。</li> <li>重いものをせたり、引っ張ったりしないでください。</li> <li>熱器具を近付けたり、加熱しないでください。</li> <li>電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。</li> <li>極端に折り曲げないでください。</li> <li>電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。</li></ul> <p>万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>

 <b>強制</b> <b>電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。</b> さわってけがをする恐れがあります。
 <b>強制</b> <b>小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。</b>
 <b>禁止</b> <b>濡れた手で本製品に触れないでください。</b> 電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていないくても、本製品の故障の原因となります。

 **禁止**
**煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。**
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

 **禁止**
**風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。**
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

 **禁止**
**本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。**

 **禁止**
**レーザー光線を直視しないでください。**
レーザ光線が目を入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

 **禁止**
**水場での使用禁止**

 **禁止**
**電源プラグを抜く**

 **禁止**
**電源プラグを抜く**

 **禁止**
**レーザー光線を直視しないでください。**
レーザ光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

 注意
--

 **強制**
**静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。**
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

 **強制**
**パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。**

 **禁止**
**本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。**
本製品は精密機器ですので、衝撃をりえないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

 **禁止**
**次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。**

・強い磁界、静電気が発生するところ
・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・ほこりの多いところ →故障の原因となります。
・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のあるところ →故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。

 **強制**
**本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。**
買ったばかりの方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

 **強制**
**各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。**
故障の原因となります。

 **禁止**
**本製品の上に物を置かないでください。**
傷がついたり、故障の原因となります。

 **注意**
**メディアは次の点に注意して大切にお使いください。**

- 直射日光を当てないでください。 ・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。汚れは、少量の水で濡らした柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
- 表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
- 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
- 表面に手を触れないでください。両端を持つが、縁と中央の穴をはきわようにして持つてください。
- 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に持ち扱ってください。

 **禁止**
**ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。**
本製品内部で弊けて、けがや故障の恐れがあります。

 **禁止**
**メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。**

- 表面（レーベル面）に傷を付けないでください。 ・メディア同士を重ねないでください。
- レーベル面にタイトルなどの書き込みときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。 ・シールやラベルなどを貼らないでください。

 **強制**
**定期的なレンズのクリーニングを行ってください。**
本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの塵等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的なレンズのクリーニングを行ってください。

 **禁止**
**シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。**
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。

 **禁止**
**本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。**
データが消失、破損する恐れがあります。

 **禁止**
**本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。**
データが消失、破損する恐れがあります。

 **禁止**
**トレーに、メディア以外のものを載せないでください。**
故障や火災の原因になります。

 **禁止**
**トレーを出したまま放置しないでください。**
内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。

 **注意**
**トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。**
けがの恐れがあります。

 **禁止**
**メディアを入れたまま移動しないでください。**
本製品の動作中は、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

 **強制**
**本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。**
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。