

割り当て機能一覧表

番号	機能
1	デフォルトファンクション
2	使用不可
3	液晶節電モード
4	進む(IEの場合)
5	戻る(IEの場合)
6	タスク切り替え(ホイールで切り替え)
7	切り取り
8	コピー
9	貼り付け
10	元に戻す
11	繰り返し
12	マイコンピュータを開く
13	Windowsのヘルプとサポート
14	次のウィンドウを開く
15	前のウィンドウに戻る
16	PageDown
17	PageUp
18	スタート
19	お気に入りを開く(IEの場合)
20	ウィンドウを最大化する
21	ウィンドウを最小化する
22	ウィンドウを元に戻す(縮小)
23	ウィンドウを閉じる
24	作業ウィンドウ
25	印刷プレビュー
26	スクリーンセ이버
27	HOMEキー
28	Endキー
29	電卓を開く
30	画面全体のスクリーンショットを取得する
31	任意のウィンドウのスクリーンショットを取得する
32	フリップ3D
33	タスクマネージャー
34	ポインターをセンターへ
35	フォントサイズ縮小(Word)
36	フォントサイズ拡大(Word)
37	中央揃え(Word)
38	フォントを変更
39	フォントサイズを変更
40	書式をコピー(Word)
41	書式を適用(Word)
42	書式の詳細(Word)
43	文字種の変換(Word)
44	直前の編集位置に移動(Word)
45	コメントの挿入(Word)
46	著作権記号(Word)
47	登録商標記号(Word)
48	トレードマーク記号(Word)
49	F1
50	F2
51	F3
52	F4
53	F5
54	F6

番号	機能
55	F7
56	F8
57	F9
58	F10
59	F11
60	F12
61	Control + A
62	Control + H
63	Control + G
64	Control + F
65	Control + W
66	Control + N
67	Control + O
68	Control + S
69	Control + P
70	Control + R
71	ファイル名を指定して実行
72	アウトLOOKを開く
73	ワードを開く
74	エクセルを開く
75	パワーポイントを開く
76	アウトLOOKエクスプレスを開く
77	インターネットエクスプローラを開く
78	メモ帳を開く
79	CDプレーヤーを起動する
80	ペイントを開く
81	アドレス帳を開く
82	左ボタン
83	右ボタン
84	ダブルクリック
85	太文字
86	斜体
87	下線
88	全ウィンドウの最小化
89	拡大率を上げる
90	拡大率を下げる
91	Tab(タブ)キー
92	Enter
93	Esc(エスケープ)
94	MediaPlayer起動
95	MediaPlayer 前へ
96	MediaPlayer 次へ
97	再生・停止(MediaPlayer)
98	Windowsキー
99	↑矢印
100	↓矢印
101	→矢印
102	←矢印
103	コンピューターを検索する
104	ファイルを検索する
105	システムのプロパティを表示する。
106	すべてのウィンドウを最小化する
107	最小化したウィンドウを復元する
108	ユーティリティ マネージャーを開く