

簡単モード選択一覧表

モード	ホイールボタン	ボタン4	ボタン5
初期設定	スクロールボタン	進む(IEの場合)	戻る(IEの場合)
WEBモード	エクスプローラを開く	進む(IEの場合)	戻る(IEの場合)
Excelモード	貼り付け(Ctrl+V)	切り取り(Ctrl+X)	コピー(Ctrl+C)
Wordモード	中央揃え(Word)	フォントサイズ縮小(Word)	フォントサイズ拡大(Word)
Windowsモード	スタート	最大化(ウィンドウ)	最小化(ウィンドウ)
MediaPlayerモード	MediaPlayer 再生・停止	MediaPlayer 次へ	MediaPlayer 前へ
マニュアルモード	手動で自由にボタンを割り当てることが可能です		