

1台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)

ステップ

1

2

3

4

1.無線親機を設置します

最初に、無線親機を設置します。

ここでは、すでにインターネット環境がある場合を想定して説明します。

まだインターネット環境がない場合は、インターネット回線業者(プロバイダ)と契約して、インターネット回線を引いたのち、下記の手順で無線親機を設置してください。

1-1


パソコンの電源をOFFにします



1-2

モデム回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)のいずれかとパソコンをつないでいるLANケーブルをはずします。




 **memo:** Yahoo!BBやCATV(ケーブルテレビ)回線では、接続しているネットワーク機器をモデムが記憶しているため、他の機器をつないでも通信できません。モデムの電源を一定時間切ると、記憶された情報が消去されるため、通信できるようになります。Yahoo!BBやCATV(ケーブルテレビ)回線をお使いの場合は、モデムの電源を30分ほど切ってから、下記の手順に進んでください。

1-3

無線親機の底面にあるROUTERスイッチが「ON」に設定されていることを確認します。




 **memo:** インターネット回線業者(プロバイダ)から、以下の指示があった場合は、ROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。(セットアップした後からでも「OFF」に切り替えることができます)

- ・ルータ機能を無効にする
- ・ブリッジに切り替える
- ・無線HUBとして使用する

1-4

製品に付属のアンテナを無線親機に取り付けます。




 **memo:** アンテナはしっかり装着してください。装着が不十分な場合、電波が正常に飛ばないことがあります。

1-5

無線親機を縦置きにする場合は、スタンドを取り付けます。



 **memo:** インターネット回線業者（プロバイダ）から、以下の指示があった場合はROUTERスイッチを「OFF」に切り替えてください。（セットアップした後からでも「OFF」に切り替えることができます）

- ・ルータ機能を無効にする
- ・ブリッジに切り替える
- ・無線HUBとして使用する

1-6

無線親機を設置します。
（写真は、横置きと縦置きの場合の設置例です）



以上で無線親機の設置は完了です。
続いて無線親機と、モデム/ONU/CTUをつなぎます。