

## パソコンにバッファロー製無線子機を取り付ける場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

### 2.どこでもWi-Fiへ接続します

無線子機のセットアップが完了したら、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って どこでもWi-Fiに接続します。

#### 2-1

画面に表示されている自動セキュリティ設定のボタン(WPS AOSS)をクリックします。



#### 2-2

[WPS | AOSS]ボタンをクリックします。



#### 2-3

「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、どこでもWi-FiのAOSSボタンをWireless/Diagランプがオレンジ色に点滅するまで押し続けます。  
ランプがオレンジ色に点滅したら、ボタンから手を放します。



どこでもWi-Fiが自動的に検出され、接続されます。



## 2-5

「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



## 2-6

「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、  
[完了]をクリックします。



## 2-7

「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。



## 2-8

「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



以上でどこでもWi-Fiとの接続は完了です。  
続いて、インターネット接続確認をおこないます。