

簡易地デジチューナーDTV-S110

リモコン設定マニュアル



メーカー別リモコン設定表

※ 一つのメーカーでも複数の設定番号があります。

※ テレビが操作できるまで、設定番号を変えて試してください。

メーカー	設定番号
パナソニック (旧:松下電器)1	[10] を押して [1] を押す
パナソニック (旧:松下電器)2	[10] を押して [2] を押す
パナソニック (旧:松下電器)3	[10] を押して [3] を押す
シャープ 1	[10] を押して [4] を押す
シャープ 2	[10] を押して [5] を押す
シャープ 3	[10] を押して [6] を押す
ソニー1	[10] を押して [7] を押す
ソニー2	[10] を押して [8] を押す
東芝 1	[10] を押して [9] を押す
東芝 2	[1] を押して [10] を押す
日立 1	[1] を押して [1] を押す
日立 2	[1] を押して [2] を押す
日立 3	[1] を押して [3] を押す

メーカー	設定番号
三菱 1	[1] を押して [4] を押す
三菱 2	[1] を押して [5] を押す
三洋 1	[1] を押して [6] を押す
三洋 2	[1] を押して [7] を押す
ビクター1	[1] を押して [8] を押す
ビクター2	[1] を押して [9] を押す
ビクター3	[2] を押して [10] を押す
NEC 1	[2] を押して [1] を押す
NEC 2	[2] を押して [2] を押す
パイオニア	[2] を押して [3] を押す
富士通ゼネラル	[2] を押して [4] を押す

メーカー	設定番号
アイワ 1	[2] を押して [5] を押す
アイワ 2	[2] を押して [6] を押す
アイワ 3	[2] を押して [7] を押す
船井 1	[2] を押して [8] を押す
船井 2	[2] を押して [9] を押す
船井 3	[3] を押して [10] を押す
船井 4	[3] を押して [1] を押す
船井 5	[3] を押して [2] を押す
SAMSUNG	[3] を押して [3] を押す
LG	[3] を押して [4] を押す
ORION	[3] を押して [5] を押す
PHILLIPS 1	[3] を押して [6] を押す
PHILLIPS 2	[3] を押して [7] を押す

STEP 1

はじめに

このマニュアルは、製品付属のリモコンでテレビを操作できるようにするための設定手順です。

- **【メーカー別リモコン設定表】**を見ながら操作を行ってください。
- リモコンに対する設定です。 **テレビ画面には何も表示されません。**

STEP 2

リモコンの設定



1. **【戻るボタン】** を押し続けます。
2. テレビメーカーの**設定番号**(1～12)を押して下さい。
 ※ テレビメーカー別の設定番号は**【メーカー別リモコン設定表】**を参照してください。
 ※ 一つのメーカーでも複数の設定番号があります。
 テレビが操作できるまで設定番号を変えて試してください。
3. **【戻るボタン】** から指を離します
4. リモコンをテレビに向け、リモコン左上 **【電源ボタン】** を押してテレビの電源が入切出来る事を確認してください。

- ※ **設定番号を変えて試す場合**
一度リモコンの**【戻るボタン】** から指を離してから操作してください。
- ※ **設定を行っても動作しない場合**
お使いのテレビに付属しているリモコンを使用してください。
- ※ **テレビのリモコンは破棄せず大切に保管してください。**
- ※ **製品付属のリモコンをほかの TV に接続した場合**
接続したテレビに合わせてリモコンの設定をはじめからやり直してください。

STEP
3

テレビの操作

設定が完了すると [テレビ] と記載された枠内のボタンでテレビを操作できるようになります。



※ テレビの操作はリモコンをテレビに向けて行ってください。