

RUF-CS/U2 シリーズ ファームウェアアップデートツール

RecoveryTool

ソフトウェアマニュアル



1. RecoveryTool について

本ソフトウェアは、対象の RUF-CS/U2 シリーズのファームウェアをアップデートする為の、 WindowsXP/Vista/7 用のソフトウェアです。

ライトプロテクトスイッチを有効にした状態の RUF-CS/U2 を Windows7 に接続した場合に、正常に認識しない問題を修正する為のファームウェアアップデートプログラムです。

ご使用の RUF-CS/U2 で使用上問題が発生していない場合は、このプログラムは実行していた だかなくても問題はありません。

下記のようにケース内部に張られているラベルに A の印のある RUF-CS/U2 が対象です。それ 以外の印のある RUF-CS/U2 には対象外です。





2. 制限事項について

本ソフトウェアは、以下のような制限事項があります。注意してください。

①. WindowsXP/Vista/7 では、コンピュータの管理者(Administrator)権限を持つアカウントでロ グオンしてください。

3. 初期化時の注意

- 初期化を実行すると、記録されているデータは消去される可能性があります。大切な データはファームウェアアップデートを行う前に、バックアップしてください。
- ・ 初期化中は、パソコンでの操作を一切しないでください。操作をすると、ファームウェアアップデートが終了するまでパソコンが応答しなくなることがあります。
- パソコン本体の省電力モード(スタンバイ、休止状態など)は必ず無効にしてください。ファームウェアアップデート中に省電力モードが働くと、電源が切れてしまい、製品が破損するおそれがあります。



4. 初期化の仕方

- ① 起動しているアプリケーションがあれば、すべて終了してください。
- ② ダウンロードしたデータをダブルクリック(実行)してください。
- ③ 自動的にプログラムの実行が行われ、下記のプログラムが起動します。

🚳 ISP Upgarde	e Tool	¥2.03.41	K0620	×
Control Disk	Status :			Recover
				Exit

 ④ 対象の RUF-CS/U2 をパソコンに挿してください。下記のように自動的に RUF-CS/U2 を 認識します。「Recover」ボタンをクリックしてください。

Control Disk Status : Recover	🚳 ISP Upgarde Tool	¥2.03.41	K0620	×
F Exit	Control Disk Status :			Recover
	F			Exit

⑤ 「Recover」ボタンをクリックするとファームウェアのアップデートが開始されます。

🚳 ISP Upgarde	Tool	¥2.03.41	K0620	×
Control Disk	Status :	Recover Percent	age:20%	Recover
				 Exit

- ⑥ 下記のメッセージが表示されたら、「OK」をクリックしてください。プログラムを自動で終了 します。
- ⑦ LED が高速で点滅しますので、その状態で RUF-CS/U2 を取り外してください。

以上でファームウェアのアップデートは終了です。