SecureLock Manager Easy の使いかた

本書は、本製品の暗号化機能管理ソフトウェア「SecureLock Manager Easy」について説明します。

SecureLock Manager Easy とは

本製品の暗号化設定を行うソフトウェアです。このソフトウェアを使用すれば、パスワードを設 定したり、暗号化モードの変更やパスワードの変更、自動認証などを設定することができます。

お使いになる前に

SecureLock Manager Easy をお使いになる前に、以下のことをご確認ください。

● パスワードは厳重に管理してください。 パスワードを忘れた場合、本製品の設定、認証が行えず、保存したデータは一切取り出 せません。パスワードを忘れた場合は、本製品を出荷時の状態に戻してください。

- SecureLock Manager Easy は、Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003 に対応しています。
 - ※ 上記は、SecureLock Manager Easy の対応 OS です。製品によっては対応 OS が異なること がありますので、製品の対応 OS にも適応したパソコンでお使いください。
 - ※ Windows Server 2003 R2/Server 2003 の場合、コンピューターの管理者(Administrator) 権限を持つユーザーでログインしないとお使いいただけません。

SecureLock Manager Easy を起動する

SecureLock Manager Easy は、以下の手順で起動してください。

1 本製品をパソコンに接続します。

パスワード認証の画面が表示された場合は、パスワードを入力します。 **アメモ** パスワードを忘れて出荷時の状態に戻す場合は、画面を閉じてください。

2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [BUFFALO] - [SecureLock Manager Easy] - [SecureLock Manager Easy] をクリックします。

SecureLock Manager Easy が起動します。

SecureLock Manager Easy の項目説明

SecureLock Manager Easy の画面上のタブをクリックすることにより、以下の設定を行えます。



- 状態(P3)
 本製品の状態を確認できます。
- 暗号化モードの設定(P3) 暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。
- ●パスワード変更(P4) 登録済みのパスワードを変更できます。
- 自動認証(P4) パソコンへの接続時にパスワード入力が省略できます。
- 失敗回数の制限(P5) パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。
- ●出荷時に戻す(P5) 本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。



本製品の状態を確認できます。

© Secure Lock Manager Ebsy ドライブ名:(EUFFALO HD-XXXX ・) 正所	
(15) 暗奇化モードの設定 バスワード支充 自動認証 共和国鉄の単隊 出州地に算す 日川FFAI П	──本製品の状態を表示します。
VISI: //00-HEIEA Excret lock 58: 109: 109 F5/(10-1) 30 F5/(10-1) 50 F5/(10-1) 50 F5/(10-1) 50 F5/(10-1) 50 F5/(10-1) 50	A称を変更します。半角 30 文字以内で 入力してください。 ※この名称は SecureLock Manager Easy
	── でのみ表示されます。 ───本製品をロックします。 ※パスワード認証前の状態にします。
	パスワードを入力して認証します。 ※暗号化モードを解除した場合は、使用 しません。

状態		
通常	本製品にアクセスできます。	
パスワード認証前	パスワードを入力するまで、本製品にアクセスできません。	
パスワード認証済み	本製品にアクセスできます。	

■暗号化モードの設定

暗号化機能の有効 / 無効を設定できます。



■パスワード変更

登録済みのパスワードを変更できます。



■自動認証

本製品のパスワード入力方法を設定します。パスワードを自動で入力(自動認証)すること ができます。お使いのパソコン1台ごと製品ごとに設定を行います。



Δ注意 お使いのパソコンを複数のユーザーで使用されている場合は、自動認証を有効にする 設定はお勧めできません。ハードディスク内のデータが通常のハードディスクと同じ ように見えるため、他の人に閲覧、削除、編集される可能性があります。

■失敗回数の制限

パスワード入力に失敗した場合の動作を設定します。



失敗回数に達した場合の動作		
パスワード入力画面を終了する	パスワード入力画面が終了します。認証するには、改めて	
(初期値)	パスワード入力画面を起動してください。	
XX の間、認証できない	XXは「5分」「10分」「30分」「1時間」のいずれかを選択 します。設定した時間が経過するまで、認証できません。	

■出荷時に戻す

本製品の設定やデータを削除し、出荷時の状態に戻します。



SecureLock Manager Easy を終了する

SecureLock Manager Easy を終了するときは、画面右下の[終了]をクリックしてください。



アンインストールするときは

SecureLock Manager Easy が不要になった場合は、アンインストールできます。アンインストールするときは、[スタート] – [(すべての) プログラム] – [BUFFALO] – [SecureLock Manager Easy] – [アンインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。