2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)



2.無線親機へ接続します

ソフトウェアのセットアップが完了したら、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って 無線親機に接続します。

2-1

画面に表示されている自動セキュリティ設定のボタン(WPS AOSS)をクリッ クします。



2-2

[WPS | AOSS]ボタンをクリックします。



「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表 示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押 し続けます。 ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。





2-4

自動的に無線親機が検出され、接続されます。



2-5

「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了す るまで待ちます。

####\$30P.K	8
新したセキュリティ決定で複数します。	2
1 1	
	S.
C 10540 1 1 36-80	

2-6

「AOSSで接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、 [完了]をクリックします。

無線接続先の作成	8
AOSSで撮影が完了しました	
AOSSでセキュリティを設定し、正常に接続できました。	
セキュリティ情報を保存します。 この情絶知に名前をつけていたろ、(自宅、会社、など):	
1000018500000mAN688	+接统先进划子
(例:「(入力した名前)・0」などの名前では存されます。)	
は回からは構成先をプロファイル重要から確認して、かんたんに構成できます。 わかりやすいに知行で伴なすると使行です。	
セキュリティ政治内容の詳細を表示する(上級制約15)	
17 Mar 1	(average)
CHOQ E	4906

「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画 面を閉じます。



2-8

「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



以上で無線親機との接続は完了です。 続いて、インターネット接続確認をおこないます。