2台目 無線内蔵パソコンをお使いの場合(手動)



2.無線親機へ接続します

無線親機の設定を確認したら、無線親機に接続します。

2-1



2-2

手順1-7で確認したSSIDを選択後、[接続]をクリックします。





セキュリティキーまたはパスフレーズの入力欄の上で右クリックして[貼り付け]をクリックします。 その後、[接続]をクリックします。

140 入力	5393124C08ED0504485411D658088 してください	のキットワーク セキュリティ キーまたはパスフレーズを
#	または ロフレーズは、キットワークを	セットアップした音響意から受け取ります。
+12	コリティキーまたははスプレーズ向け	
-	and a scanner with	
1	ACHT(0)	
10	the according to the second se	
1	14t-(C)	
C	動り付け(炉)	
- 1	erato)	
	TATEMA	
1.0	在から左に読む(R)	1000 のネットワーク設定が保存された
1	Unicode 制御女芋の表示(S)	#. そのドライブを加入してください。

2-4

無線親機とWindows Vista無線内蔵パソコンに取り付けたLANケーブルを 外します。

ROUTERスイッチを「ON」に切り替えた場合は、「OFF」に戻します。



2-5

Web ブラウザー (InternetExplorerなど)を開いて、ホームページにアクセスしてください。



以上で設定は完了です。