1台目のパソコンからLinkStationにつなぐ(Windows)



3.LinkStationを設定します

電源ケーブル、LANケーブルを接続したら、製品に付属のユーティリティCD「LinkNavigator」の画面の指示に従って LinkStationを設定します。

3-1

画面の指示に従って、電源スイッチをONにします。





電源ランプが点滅から点灯に変わったら、[次へ]をクリックします。



LINK/ACTランプが点灯していることを確認し、[次へ]をクリックします。



3-4

設定したいLinkStationを選択し、[次へ]をクリックします。



3-5

選択したLinkStationを確認し、[はい]をクリックします。



3-6

LinkStationに設定した内容を確認し、[OK]をクリックします。

鉄竜した内容をテキス)	ファイルく ファイル名こし		通し、デスクトップに
将します。			
木 スト名:	LS-XXXXX	₽7Fレス :	XXX-XXX-XXX-XXX
ークヴループ名:	WORKGROUP	サブネットマスク :	XXX-XXX-XXX
708 : D	HCPサーバから割り当て	られたアアドレスを使用してい	ます

3–7

「設定完了です」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

5/5 ページ



以上でLinkStationの設定は完了です。 続いて、ソフトウェアをインストールします。