1台目のパソコンからLinkStationにつなぐ(Windows)



4.ソフトウェアをインストールします

LinkStationを設定したら、製品に付属のユーティリティCD「LinkNavigator」の画面の指示に従ってソフトウェアを インストールします。

4-1

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



4-2

[インストール開始]をクリックします。



4-3

使用したいLinkStationを選択し、[次へ]をクリックします。

LinkStation の違択	
Link Station Link Stationの検索が売了しました。 ネットワークゲライブとして使用する Link Stationを重要化して下さい。	
	(2~x)

4-4

選択したLinkStationを確認し、[はい]をクリックします。

以下のLin	hkStationが選	択されました
LS-XXXXX	t i	
よろしい	ですか?	

4–5

BOEST LOXUES			
デスクトップにしい、メメ	取のネットワークドライ	ポニアクセスするためのショ	ートカットを作成しました。
"L "F5-(J):LS-XXX)	ロの共有フォルダを割	同時でおした。	
末スト名:	LS-XXXXX	IP 77FLZ :	XXE-XXE-XXE
ワークヴループ名:	WORKGROUP	サブネットマスク :	***.***.***
その他 : DH	アサーバから割り当て	られたアアドレスを使用してい	ます

4-6

「ファイル共有のセキュリティレベルを変更します」と表示されたら、[はい]を クリックします。



で Memo: Windows Vista、Windows Server2003以外のOSでは、この画面は表示されません。

4-7

「ファイル共有のセキュリティレベルを変更しました」と表示されたら、[OK]を クリックします。



で memo: Windows Vista、Windows Server2003以外のOSでは、この画面は表示されません。

4-8

「Windowsを再起動しますか」と表示されたら、[再起動]をクリックします。 Windowsが再起動します。



で Memo: Windows Vista、Windows Server2003以外のOSでは、この画面は表示されません。

4–9

「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。

UFFALO	
必須リフト:	
BUFFALO NAS Naviesto? クァイル共有セキュリティレベル変更シール	売了しました 売了しました
ソフトー覧(インストールする項目をチェックボックスで選択で	
■1 税用バックアップ ■加 LinkStation(LS-HGL)取定ガイド ■■ Adobe Reader 8.1	インストールしません インストールしません インストールしません
Adube Reader 81	インストールしません
インストールが完了しました。[次へ]をク	リックしてください

4-10

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



4-11

「設定完了です」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



4-12

リンクナビゲータのトップ画面が表示されたら、右上の[×]をクリックして画 面を閉じます。



以上でソフトウェアのインストールは完了です。 続いて、LinkStationの共有フォルダを開きます。