LinkStation 2ドライブモデル RAID1への変更手順

第1版



本資料は、LinkStation 2ドライブモデルにて RAID0 から RAID1 への変更手順を記載しています。



STEP 4 操作警告	警告が表示されますので、[設 定]を左クリックします。 データが消える作業となりま すので、ご注意ください。	アレイ/ディスクの操作 塗告 選択されたディスクのデータは削除されます。この操作は取り消すことができません。 本当にRAIDアレイ/ディスクの操作を行ってもよろしいですか array1? 設定
STEP 5 通信確認画面	「通信の確認」画面が表示され ます。 「60 秒以内」に確認番号欄上 段に表示されている数字を正 確に入力し、[設定]を左クリッ クします。	通信の確認 ・
STEP 6 進捗画面表示	進捗画面が表示されますので、 終了までしばらくお待ち下さい。 この作業は 5 分~10 分程度か かります。	Constraint のでのないます。 Constraint のないます。 Constraint のないます
STEP 7 設定画面表示	終了しましたら、再度 [システ ム] を左クリックしてから [ディ スク] を左クリックします。	Link Station DUFFALO 2420, admin (2222) Kennok Attachel Strange IIII 74167 1-9-7/7/6-7 4747-0 9752 018 Str374.84 IIII 74167 1-9-7/7/6-7 4747-0 9752 018 Str374.84 IIII 74167 1-97-7/7/6-7 4747-0 9752 018 Str374.84 IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

STEP 8 RAID アレイ選 択画面	「RAID アレイ」の中の 『RAID ア レイ 1』を左クリックします。	Link Station Network Attached Storage DUFFALO Duffe 9x75A 備都 共有74A97 ユーザー/グループ ネパワーク タズ7A Colk ダボ: 1-60 (0170-27:1-0050120515) 1072-021:065117 共有22 150/707 シプテム Colk ディスク アナース0: 1072-021:065117 ディスク ディスク ディスク ディスク ディスク アナース0: 77: 72/71:00 GB / 451.4 GB (00 %) ディスク Likk 全容室 使用年 MBPE タズテム ・ ・ ・ ・ ・ ・ 9/752 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ウスクチム ・ ・ ・ ・ ・ ・
STEP 9 RAID アレイ設定 画面	「RAID アレイ」の中の 『RAID ア レイ1』を左クリックします。 ①	 (2) 「raid1」を選択します。 (3) [RAID アレイの作成]を左クリックします。 ディスク (4) (RAID7レイ0) (7) レイ (RAID7レイ1) (7) レイ (RAID7レイ2) (7) レイ (RAID7レイ2)
STEP 10 操作警告	警告が表示されますので、[設 定]を左クリックします。 データが消える作業となり ますので、ご注意ください。	RAIDアレイ/ディスクの操作 ※ 選択されたディスクのデータは削除されます。この操作は取り消すことができません。 本当にRAIDアレイ/ディスクの操作を行ってもよろしいですか disk1,disk2? 設定 キャンセル
STEP 11 通信確認画面	「通信の確認」画面が表示され ます。 「60 秒以内」に確認番号欄上 段に表示されている数字を正 確に入力し、[設定]を左クリッ クします。	通信の確認 正規の通信であることを確認するため「確認番号」に表示された番号を「番号人力」に入力し、設定ボタンを押してください。 3586 確認番号: 3586 設定 キャンセル

STEP 12 進捗画面表示	進捗画面が表示されますので、 終了までしばらくお待ち下さい。 この作業は5分〜10分程度か かります。	<mark> </mark>	ノイ/ディスク変更中 200変更が完了するまで、	 全ての設定を変更することが1	できません。また、 ファイルキ	<u>マニュア</u> 有サービスも全て代	ルガ語: @ 田ったと書: 5止しています。
STEP 13 RAID アレイチェ ック開始	RAID アレイのチェック作業が始 まりますので、完了までお待ち 下さい。 RAIDアレイのチェック作業に は、1TB当たり約6時間程度か かります。 この作業中、LinkStationをご使 用にはなれますがファイル転送 速度が低下します。	ディスク RAIDアレイ RAID2& RAID2L-11 マ 障害発生時のシー RAIDアレイチェッジ 保存 RAIDアレイチェッジ 保存 NFC ト 午 INFC 認力	RADモード RAD1 アットダウン: ● でまでは Link での進捗状況 D/ERROR ラ 法詳細は、	 	全容量 473,336,512 KB の行わ で行わ に加kStation avigator2で ご参照ください	使用量 6.360 KB ない たないで n 本体の 確認可能 い。	使用率 0.00% , 、 、 、 た です。確



```
LinkStation 2ドライブモデル RAID1 への変更手順は以上となります。
```