無線親機

WEB 設定画面の開き方

(ルーターON 編)

第1版



本資料は、無線親機を「ルーター」として使用しているお客様が、設定画面に入るための手順を記載しています。

STEP 1 作業準備	無線親機に ネットワーク接続で 有線パソコンが必要です。	きている無線パソコンまたは ランプ状態 点灯 → μ —ターON 消灯 → μ —ターOFF
STEP フラウザ起動	InternetExplorer 等 のインタ ーネット閲覧用ソフトを開きま す。	
STEP 3 IP アドレス入力	インターネット閲覧用ソフト画 面の「URL 入力欄」に 192 から始まる 4 つの固まりに区 切られた数値を入力し 「ENTER」キー を押下げま す。	「192.168.11.1」と入力して「ENTER」キー を押下 ・ (* 00 THF) ・ (* 00

STEP 4 無線親機ログイ ン認証	右図のようなユーザー名とパ スワードを入力する画面が表 示されます。 ユーザー名欄に「root」を入 力し、パスワード入力欄は空 欄のまま [OK] をクリックしま す。	L-	・ザー名「root」 パスワード	は空欄 **** ***
STEP 5 設定画面	「設定画面」が開きます。	INTERNIC WI ALE AGROOM TOP INALA CETS A BARRY INALA	2012 日本語の記 合同 日本語の記 合同 日本語の記 日本語の記 日本語の記 日本語の記 日本語の記 日本語の記 日本語の 日	

ルーターON の無線親機について WEB 設定画面の開き方は以上となります。