無線親機(ルーターOFF)

SSIDと暗号化キー(パスワード)の確認方法

第1版



本資料は、無線親機をルーターOFFで使用するお客様が、設定画面にログインし、SSIDと暗号化キー (パスワード)を確認するための手順を記載しています。(2種類の設定画面を記載しています)









13-7	設定画面 TOP に表示される AOSS/WPS ボタンの色により確認手順が異なります。						
2-1							
	TOP Inte	rnet/LAN 無線設定	セキュリティー ゲーム&アプリ NAS	管理設定 ステータス			
	「かんたん設定を基本情報」						
	かんたん設定		■動作モード情報	かんたん設定& 基本情報			
	基本設定 今 インターネット接続を行う ※ 11点通モード/無線の基本設定をする ※ 無線の場合にを設定する インターネット		■ 	左側がかんたん設定。 右側がエアステーションの基本情報 となります。 基本設定			
	 ジェムシューティント ジ Mindows Live ジュニーティント その第 	1位ゲームを使う 10510 メッセンジャーを使う A曲サービスを使う	■無線情報 IEEE 802.11 n/a(Auto / 40ch) SSID 0010564007EA 120世形式 WRAANPA2 mixedmode - PSK 暗号化 TXIP/AES mixedmode	インターネット接続を行う https://前の回線種別は提案し、インタ ーネット接続が売了するまでの設定を します。			
	≫ ファームウェア ≫ 設定され期上3	2011-15 25	IEEE 802 11 n/g/b (Auto / 1 ch) SSID 00107564007E (3 I2012/fsit WPA/WPA2 mixedmode = PSK	プロバイダーから入手したパスワード 第の波和がある場合は用意してくださ い。			
			相当に ILEYAES movedmode ADSS語を重要的へ	11n倍速モード/無線の基本設定を する 無限(ANDSSIDとチャンネルの設定を 刊います。			
				無線の暗号化を設定をする			
	※画面は-	−例です。	THEFT				
	※WPS ボク	タンは WPS 対応の)機種のみに表示されます。				
	【AOSS ボタンが青						
	- 色の場合】	1) 🔤をクリッ	クします。				
		2)設定内容が表	示されます。				
		無線方式ごとに暗号化レベル・SSID・暗号化キー(事前共有キー)が表示					
	れます。						
	「(現在使用中)」と表示された箇所の SSID・暗号化キーを確認します 現在のセキュリティ情報 802.11g						
		SSID	000C43305240				
		暗号化キー	1234567890123				
		暗号化レベル	WPA/WPA2-PSK-mixed (現在使用中)				
		SSID	000C43305240-2				
		暗号化キー	1234567890123				
		暗是化以作用。	WEP128				
		SSID	000C43305240-3				
			1234567890123	(送信主一)			
		暗号化士ー	1234567890123				
		18516年一	1234567890123				
			1234567890123				
		暗号化レベル	WEP64				
		0070	000C43305240-4				
		SSID					
		SSID	12345	6送信キー)			
		SSID 暗号化キー	12345 12345 12345	(送信キー)			
		BSID 暗号化キー	12345 12345 12345 12345	(送信キー)			
		SSID 暗号化キー *画像(+例です	12345 12345 12345 12345	(送信十一)			

	【WPS ボタンが青 色の場合】 【AOSS/WPS ボタ ンが両方とも青色 の場合】	1) シェクリックします。 2)"11a" または "11g" の"SSID" "暗号鍵"(暗号化キー)の値を確認します。 11g SSID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		*SSID、暗号鍵に値がない場合は"AOSS/WPS ボタンが灰色の場合"の手順をご確認ください。		
	【AOSS/WPS ボタ ンが両方とも灰色 の場合】	■DWR-HP-G300NH、WHR-G300N、WHR-G301N、WHR-HP-G300N、 WHR-HP-GN、WZR-HP-G300NH の場合はマルチセキュリティ機能を有効に して、SSID・暗号化キーを設定します。 マルチセキュリティ機能の設定方法は、「[アンサーID: 715] AOSS を使用せず マルチセキュリティー機能を有効にする方法」をご確認ください。		
		■上記以外の製品の場合 SSID は、無線親機本体に記載のある「00」で始まる 12 桁または 14 桁の値で す。SSID の記載場所は、製品添付のマニュアルをご参照ください。		



【WEP の場合】	現在の暗号化情報 現在の暗号化レ		
	暗号化レベル ESSIDXSSID) 暗号化キー ※暗号化キー ※WHR2-A54G ます。また、 (事前共有= ※暗号化キー 字が区別さ 間違えやす	WEP128 36FBEBBD618D790A40F3CB7314A951D5 DCE3E0A24DD035D32E3B84A240 EC6B3C587A1FF04A2058195517 701429EBED06D6C2A11D94D0E5 CE03796F4467DD89BF46A0E595 は4行のうち一番上を使用してください。 54には「IEEE802.11a」と「IEEE802.11g」2つ 無線モード(802.11aと802.11g)ごとにESSID(キー)があります。 ーを手動で変更する場合はアルファベット されますので、大文字の「アイ(I)」と小文雪 たい文字を使用する際には注意が必要で	の無線モードがあり SSID)・暗号化キー の大文字と小文 字の「エル(l)」など す

無線親機 SSID と暗号化キー(パスワード)の確認方法は以上となります。