## 無線親機

## 最新のファームウェアにアップデートする方法

第1版



本資料は、お客様がご使用の無線親機を最新のファームウェアにアップデートするための手順を記載 しています。最新のファームウェアにアップデートすることで、無線親機の不具合が修正されたり新機 能が追加されたりします。

עריד 👔	<b>ウェアファイル名を選択</b> し、ファーム・	ウェアの <b>更新</b> を行う場合の手順
プァームウェア ダウンロード	<ul> <li>無線親機と接続しているパソコンに</li> <li>以下は、無線親機「WZR-HP-(</li> <li>1)弊社ホームページより、ダウンクします。</li> </ul> <b>弊社ホームページ 弊社ホームページ</b> 「 <u>http://buffalo.jp/</u> ]を開き 最上段の中心部分「ダウンロード」をクリックします。	<ul> <li>こ、最新のファームウェアをダウンロードして解凍します。</li> <li>G302H」の例です。</li> <li>シロードサービスページを開いていただき、お使いの製品名をクリッ</li> <li>「ダウンロード」をクリック</li> <li>「「ダウンロード」をクリック</li> </ul>
	ダウンロード画面で [ <b>ドライ バーダウンロードサービス</b> ] ボタンをクリックします。	
	製品型番別のアルファベット 一覧から、ご使用いただいて いる「 <b>製品型番の頭文字」</b> をクリックします。 (WZR-HP-G302H の場合「W」 を選択します。)	Comparison of the set of the





1 4) ダウンロードしますと選択した保存先に や というような圧縮ファイルが表示 warhpe303h-されますので、速やかに2回クリックして解凍します。 聞いているファイル・セキュリティの間直 発行元を確認できませんでした。このソフトウェアを実行しますか? 名前 .sersWasperskyServer¥Desktop¥occccc-000.exe 発行元 不明结発行元 税時 アプリケーション 和信元 C:WUsersWKasperskyServerWDesktopWxxxxxx-00... 「セキュリティの警告」画面が開きます JARTIRU 本小公世版 が、そのまま [実行] をクリックします。 図このファイル間(前に常に警告する(W) このファイルには、発行元を検証できる有効なデジタル署名がありません。信頼で 参の用行元のリフドウェアのみ実行してくさない。<u>第1975年のできるソフトウェアの</u> 記述を表示します。 というフォルダのショートカットが作成されますので、ご確認ください。 デスクトップ上に ※ダウンロードするファイルのバージョンにより、ダウンロードしたファイルと同じ場所にフォルダ が作成される場合もあります。 ファイル名「xxxxxx-000」について、「xxxxxx」は製品名、「000」はバージョン番号が入ります。 例)「WZR-HP-G302H ファームウェア for Windows Ver.1.81」の場合 "wzrhpg302h-181" と 表示されます。



2 「自動更新(オンラインバージョンアップ)」 (対応製品の場合のみご利用いただける	でアップデートする場合の手順 ます) 
[自動更新(オンラインバージ ョンアップ)] にチェックを入れ [設定] をクリックします。	Control of the second
「 更新可能なファームウェア 一覧 」から最新ファームウェ アバージョンにチェックを入れ て [ 更新実行 ] をクリック します。	[リンク] をクリックすると変更履歴を確認できます
「ファームウェア更新中で す。」と表示されたらインター ネット閲覧ソフトの右上にあり ます [×] をクリックして画面 を閉じます。	WOR-HD-COUCH         Min Static           TOP         「かんて人設立           アナームウェア更新中でで、 「かんて人設立         「かんて人設立           アナームウェア更新中でで、 「かんて人設立         「かんて人設立           アナームウェア更新中でで、 「かんて人設立         「かんて人設立           アナームウェア更新中でで、 「かんて人設立         「かんて人設立           アナームウェア更新中でで、 「かんて人設立         「かんて人設立           アナームウェアリアーを全て続けるないでくだれい、         この後、御空生続ける場合は、次の手鞭動行ってください。           ジネーディリティーから外にコントエアステーションの場合でする人設立を行ってください。         マーディリティーの働い方は イ ュアルを参照してください。

// ファームウェア更新動作							
	<ul> <li>無線親機本体の DIAG ランプ が 赤色点滅 を開始します。</li> <li>DIAG ランプが 消灯するまで約 5 分 お待ちください。</li> <li>一旦消灯しました後に、再度 DIAG ランプが赤色点灯し、1 分~1 分 30 秒程度で消灯します。</li> </ul>						
	<b>故障の原因となりますので</b> DIAG ランプが 赤色点滅している間 は無線親機の電源を OFF に しないでください。						
	<b>ファームウェアのバージョンは</b> 、無線親機の設定画面で [ ステータス ] をクリックしますと、「製品 欄の Ver.xxx* で 確認できます。						
		製品名 エアステーション名 本体モード切り替えスイッチ状態	XXXX-XXX-XXXXXX Ver XXX (RXXX/BXXX) AP0000000000000 ROUTERモード				
	「XXX」に、ダウンロードし 完了です。	たファームウェアのバージョン	が表示されたら、ファームウェアのアップデ	<sup>:</sup> —۲			

無線親機 最新のファームウェアにアップデートする方法は以上になります。