無線親機

## WEB 設定画面の開き方

## (ルーターOFF 編: WindowsXP 版)

第1版



本資料は、無線親機を「アクセスポイント」として使用しているお客様が、WindowsXP で設定画面に入るための手順を記載しています。



<b>STEP</b> コントロールパ ネル操作画面	[ネットワークとインターネット 接続] をクリックします。 (クラシック表示の場合は [ネ ットワーク接続] をクリックし ます)	Эгілана ліна           Эгілана ліна	<ul> <li>マーマンスとだいアナンス</li> <li>マーマンスとだいアナンス</li> </ul>
STEP 4 ネットワークとイ ンターネット接続 設定画面	左側のタスクー覧から <b>[ネットワーク接続]</b> をクリック します。		CM 9-407 4/1200           2x4.8           2x4.8           1           2x4.8

-

Г

<b>STEP</b> アダプターの設 定の変更画面	[ネットワーク接続] の画面が 開きますので、右の [ワイヤ レスネットワーク接続] をマウ スの「右ボタンで右クリック」 します。 「右クリック」をしますと、リスト が表示されます。 最下部の [プロパティ] を選 択し、クリックします。	・ クォレク・ク格益         ・ ()         ()
<b>STEP</b> ワイヤレスネット ワーク接続のプ ロパティ設定	プロパティ画面を開いた時 一番上の [Microsoft ネットワーク アント] という部分の文字が青 文字で反転しています。 [インターネットプロトコル(TCP 部分にマウスの矢印を合わせて ックします。 青地で文字が右図のように「自 しますので、次に【プロパティ】 て IP アドレスの設定画面を開き	ク用クライ       (2) (12 しえ ネットワーク株装のブロパティ       (2) (2)         シ用クライ       (2) (12 しえ ネットワーク) 詳細設定         地に白色       (16) WFi Link 5100 AGN       福成位         シ(IP)]の       (16) WFi Link 5100 AGN       福成位         マ(IP)]の       (15) (15) WFi Link 5100 AGN       福成位         マ(IP)]の       (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15) (15)
STEP 7 IP アドレス設定	「IP アドレスを使う(S):」を選択し IP アドレス [192.168.11.150] サブネットマスクは自動入力され デフォルトゲートウェイは空欄のま をもに空欄のままにします。 最後に [OK] をクリックします。	

STEP 8 ブラウザ起動	InternetExplorer <b>等</b> のインタ ーネット閲覧用ソフトを開きま す。	Standards of a constrained account of a constrai
STEP 9 IP アドレス入力	インターネット閲覧用ソフト画 面の「URL 入力欄」に 192 から始まる 4 つの固まりに区 切られた数値を入力し 「ENTER」キー を押下げま す。	<image/>
STEP 10 無線親機ログイ ン認証	右図のようなユーザー名とパ スワードを入力する画面が表 示されます。 ユーザー名欄に「root」を入 力し、パスワード入力欄は空 欄のまま [OK] をクリックしま す。	<section-header><complex-block></complex-block></section-header>

STEP 11	「 <b>設定画面」</b> が開きます。			
設定面面記動		MATERICO		AirStation
成化自固起到		TOP	NAL232 (1993)	27-32
			Bit Statut S	1957年) かんた人意定な基本権権 不成りかんた人意定 活動がステステー・メールが悪水の語 ないます。
STEP 12 設定終了	設定が終了しましたら、 <b>必ず</b> 「 ドレス設定」画面を開いて、設定 <b>します</b> 。			

ルーターOFFの無線親機について WindowsXP での WEB 設定画面の開き方は以上となります。