




適用するフォーマットのバージョンは、下の表のようにケース内部に貼られているラベルで確認してください。

| 裏ラベル | 適用フォーマット | プログラム名 |
|---|--|------------|
| 裏面ラベルに 印があるもの 例：   | RUF-C,RUF-CL,RUF-CL-K フォーマットユーティリティ Ver.4.00 | RUFLF4.exe |
| 上記以外 例：  | RUF-C フォーマット ユーティリティ Ver.1.00 | RUFLF1.exe |