

MCRシリーズ セットアップマニュアル

本製品は**まだ**パソコンに接続しないでください。

ご使用になるパソコンによってセットアップ方法が異なりますので、必ず以下の説明をお読みください。

☞ PC98-NXシリーズをご使用の場合は、セットアップの前に「CyberTrio-NX」を[アドバンスモード]に変更してください。詳しくは、パソコン本体のマニュアルを参照してください。

Windows98SE/98 をお使いの場合

本製品を取り付ける前に、以下の手順でセットアップを行ってください。

1 付属のCDをセットします。

しばらくすると、簡単セットアップが起動します。



※この画面が表示されない場合は、付属CD内の「Easysetup.exe」ファイルをダブルクリックしてください。

①「製品のセットアップ」をクリックします。

② [開始]をクリックします。

2



① ご購入の製品をクリックします。

② [次へ]をクリックします。

3 以降は画面の指示に従ってセットアップしてください。

4 パソコンを再起動します。

以上でセットアップは完了です。

Windows2000 をお使いの場合

● MCR-CF2/MCR-SM2/MCR-MST/MCR-SD をお使いの方

そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。Windowsの標準ドライバが自動的にインストールされます。

● MCR-6U/MCR-2UX をお使いの方

上記の「Windows98SE/98をお使いの場合」を参照して、付属CDからドライバをインストールしてください。

WindowsXP/Me をお使いの場合

● MCR-CF2/MCR-SM2/MCR-MST/MCR-SD/MCR-6U/MCR-2UX をお使いの方

そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。Windowsの標準ドライバが自動的にインストールされます。

MacOS をお使いの場合

△注意 MacOS8.6でご使用になる場合、USB Manager1.3.3f2以降が必要です。1.3.3f2よりも前のバージョンの場合は、MacOS9.0以降をご使用ください。USB Managerについては、「Appleシステム・プロフィール」の「デバイスとボリューム」で確認できます。

● MCR-CF2/MCR-SM2/MCR-MST/MCR-SD をお使いの方

そのまま本製品をパソコン本体のUSBポートに接続してください。

● MCR-6U/MCR-2UX をお使いの方

付属CDに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)を参照して、ドライバをインストールしてください。【下記「本製品の使いかた(MacOS)」参照】

本製品の使いかた(MacOS)

使いかたは、付属CD内の電子マニュアル(PDFファイル)に記載されています。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

- △注意
- 電子マニュアルを読むためには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、付属CDからインストールしてください。Acrobat Readerフォルダ内の[Acrobat Reader Installer]を実行することでインストールできます。
 - Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプメニュー([ヘルプ]-[Readerのヘルプ]から起動)を参照してください。
 - 画面上で見づらい場合は、紙に印刷してお読みください。

1 付属CDをセットします。

2 CD内の[Manual]フォルダをダブルクリックします。

3 マニュアルファイル(例:MCR-CF2.pdf)などをダブルクリックします。

裏面もお読みください

本製品の使いかた(Windows)

本製品の使いかたは、付属CDに収録されている電子マニュアル(PDFファイル)に記載されています。本製品をご使用になる前に必ずお読みください。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。

- △注意**
- 電子マニュアルを読むためには、パソコンにAcrobat Readerがインストールされている必要があります。インストールされていないときは、付属CDからインストールしてください。簡単セットアップのメニューからインストールできます。
 - Acrobat Readerの使いかたは、Acrobat Readerのヘルプメニュー([ヘルプ]-[Readerのヘルプ])から起動)を参照してください。
 - 画面上で見づらい場合は、紙に印刷してお読みください。

1 付属CDをセットします。

簡単セットアップが起動します。

2 「製品のマニュアル(PDF)を見る」を選択し、[開始]をクリックします。

3 ご購入の製品のマニュアルを選択し、[表示]をクリックします。

電子マニュアルが表示されます。

メモリーカードの入れかた

● MCR-CF2/MCR-SM2/MCR-MST/MCR-SD の場合

●コンパクトフラッシュ / マイクロドライブ

ラベル面を上に向け、「▲」や「↑」印の向きでスロットに挿入してください。

●スマートメディア™


端子面(金色)を下に向け、右図のようにスロットに挿入してください。

●“メモリースティック”

ラベル面を上に向け、「▲」や「↑」印の向きでスロットに挿入してください。

●SDメモリーカード / マルチメディアカード


ラベル面を上に向け、「▲」や「↑」印の向きでスロットに挿入してください。



※ 左図は、MCR-SM2にスマートメディア™を挿入する場合のイラストです。

● MCR-2UX の場合

正面から見た図




●コンパクトフラッシュ / マイクロドライブ

ラベル面を上に向け、「▲」や「↑」印の向きでスロット(上段)に挿入してください。

●スマートメディア™


端子面(金色)を上に向け、右図のようにスロット(下段)に挿入してください。



※ 左図は、スマートメディア™を挿入する場合のイラストです。

● MCR-6U の場合

正面から見た図



●コンパクトフラッシュ / マイクロドライブ


ラベル面を上に向け、「▲」や「↑」印の向きでスロット(上段)に挿入してください。

●スマートメディア™

端子面(金色)を下に向け、右図のようにスロット(下段)に挿入してください。

●SDメモリーカード / マルチメディアカード / “メモリースティック”

ラベル面を下に向け、スロット(下段)に挿入してください。



※ 左図は、スマートメディア™を挿入する場合のイラストです。

MCRシリーズの便利な機能(WindowsXP/2000/Meをご使用の方のみ)

付属CDに収録されているドライバをインストールすることにより、さらに以下の機能が使えるようになります。

- メモ**
- インストール方法は、本紙表面の「Windows98SE/98をお使いの場合」を参照してください。
 - Windows2000でMCR-SDをご使用の場合、これらの機能はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
 - これらの機能についての詳細は、電子マニュアルを参照してください。

●ドライブ名をズバリ表示

本製品をパソコンに接続すると、[マイコンピュータ]に製品名(例：MCR-CF2など)が表示されます。

△注意 この機能は、WindowsXPではご利用いただけません。

●スマートメディア™フォーマッタ(MCR-SM2/MCR-6U/MCR-2UXのみ)

簡単な操作でスマートメディア™を購入時の状態(標準フォーマット)に戻すことができます。

□メモ ・標準状態に戻すことにより、データの書き込みが速くなります。

・詳しくは、電子マニュアルを参照してください。