

カードリーダー/ライター メモリーカード対応一覧表

		USB2.0 接続モデル																		
■対応メディア一覧 ○:対応 - :非対応 対応数表記:○○+××種類 (○は7ダブ不要 ×は7ダブ使用での対応数)	容量	MCR-A30H/U2	MCR-C30H/U2	MCR-A28/U2	MCR-C12H/U2	MCR-C28/U2	MCR-A27/U2	MCR-C8/U2	MCR-C12/U2	MCR-A25/U2	MCR-A24/U2	MCR-C11/U2	MCR-A21/U2	MCR-C7H/U2	MCR-C7/U2	MCR-C7L/U2	MCR-CAL7/U2	MCR-C8L/U2	MCR-MST02/U2	MCR-MST-LT/U2
		30種類	30種類	28+2種類	28+2種類	28+1種類	27+3種類	20+10種類	27+2種類	25種類	24+3種類	24+1種類	21+4種類	16+10種類	16+10種類	16+10種類	16+9種類	16+8種類	12+1種類	7+5種類
1	コンパクトフラッシュ(Type I) (3.3V)	最大8GB	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○(最大4GB)	-	○	○	○	○	○	-	-
2	コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V)	最大8GB	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○(最大4GB)	-	○	○	○	○	○	-	-
3	マイクロドライブ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CF型HDD※1	2.2GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	スマートメディア※2 (3.3V)	4MB~128MB	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SDメモリーカード※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○※8	○※8	○	○	○	○	○	○	○※8	○	○	○	-
7	SD ver 1.1※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○※8	○※8	○	○	○	○	○	○	○※8	○	○	○	-
8	SDHCメモリーカード※2	最大8GB	○	○(最大4GB)※9	○	○※8	○	○※8	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	miniSDカード※2	最大2GB	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○※3	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-
10	microSDカード※2	最大2GB	○	○	○※4	○※4	○※5	○※5	○※4	○	○※5	○※4	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	○※5	-
11	MMC※2	最大2GB	○	○(最大1GB)	○	○(最大1GB)	○	○	○	○	○	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	-
12	MMC 4.0	最大2GB	○	○(最大1GB)	○	○(最大1GB)	○	○	○	○	○	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	○(最大1GB)	-
13	RS-MMC	最大1GB	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-
14	RS-MMC 4.0	最大1GB	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	-
15	メモリースティック※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16	マジックゲートメモリースティック※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
17	メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送)※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
18	メモリースティックPRO※2	最大4GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○(最大2GB)	○	○	○	○	○(最大2GB)	○(最大2GB)	○(最大2GB)	○(最大2GB)
19	メモリースティックPRO High Speed※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20	メモリースティックDuo※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
21	マジックゲートメモリースティックDuo※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
22	メモリースティックDuo(マジックゲート/高速データ転送)※2	最大128MB	○	○	○	○	○	○※3	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
23	メモリースティックPRO Duo※2	最大4GB	○	○(最大4GB)	○	○(最大4GB)	○	○(最大4GB)※3	○(最大4GB)	○	○	○(最大2GB)	○(最大4GB)	○(最大4GB)※3	○(最大4GB)※3	○(最大4GB)※3	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3
24	メモリースティックPRO Duo High Speed※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3	○※3
25	メモリースティックマイクロ※2	最大1GB	○	○	○※6	○※6	-	○※6	○※6	○	○	○	○	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	-
26	メモリースティック(メモリーセレクト機能付)※2	128MB×2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
27	メモリースティックROM	最大128MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
28	xDピクチャーカード※2	最大512MB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
29	xDピクチャーカード TypeM※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
30	xDピクチャーカード TypeH※2	最大2GB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

		USB2.0 接続モデル								Express Card 接続モデル		PC Card 接続モデル					CardBus 接続モデル		
■対応メディア一覧 ○:対応 - :非対応 対応数表記:○○+××種類 (○は7ダブ不要 ×は7ダブ使用での対応数)	容量	MCR-SD-M02/U2	MCR-SD-M/U2	MCR-M3/U2	MCR-SMxD-LT/U2	MCR-CF02/U2	MCR-CF-LT/U2	MCR-MSD/U2-2	MCR-SM-LT/U2	MCR-5/EX2	MCR-4/EX	MCR-16A	MCR-5A	RXD-A	RCF-A2	RFD-A2	RSDC-CBA	RCF-CBA2	RCF-CBA
		6+3種類	7+1種類	6種類	4種類	4種類	3種類	1種類	1種類	14+9種類	11+9種類	15+10種類	12+9種類	4種類	3種類	1種類	3種類	4種類	3種類
1	コンパクトフラッシュ(Type I) (3.3V)	最大8GB	-	-	-	-	-	○(最大2GB)	○(最大4GB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○(最大4GB)
2	コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V)	最大8GB	-	-	-	-	-	○(最大2GB)	○(最大4GB)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○(最大4GB)
3	マイクロドライブ※1	最大8GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CF型HDD※1	2.2GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	スマートメディア※2 (3.3V)	4MB~128MB	-	-	-	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
6	SDメモリーカード※2	最大2GB	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	○	○	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-
7	SD ver 1.1※2	最大2GB	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	○	○	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-
8	SDHCメモリーカード※2	最大8GB	○	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-	○※8	-	-	-	-	-	-	-
9	miniSDカード※2	最大2GB	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	○※3	○(最大512MB)※3	○※3	○(最大1GB)※3	-	-	-	-	-	-
10	microSDカード※2	最大2GB	○(最大512MB)※4	○(最大512MB)※4	-	-	-	○	-	○(最大512MB)※5	○(最大512MB)※5	○※5	○(最大1GB)※5	-	-	-	-	-	-
11	MMC※2	最大2GB	○(最大512MB)	○(最大512MB)	-	-	-	-	-	○(最大1GB)	○(最大512MB)	○(最大128MB)	○(最大128MB)	-	-	-	-	-	-
12	MMC 4.0	最大2GB	○(最大1GB)	○(最大512MB)	-	-	-	-	-	○(最大1GB)	○(最大512MB)	○(最大128MB)	○(最大128MB)	-	-	-	-	-	-
13	RS-MMC	最大1GB	○(最大512MB)※3	○(最大512MB)	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○(最大128MB)※3	○(最大128MB)※3	-	-	-	-	-	-
14	RS-MMC 4.0	最大1GB	○※3	○(最大512MB)	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○(最大128MB)※3	○(最大128MB)※3	-	-	-	-	-	-
15	メモリースティック※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
16	マジックゲートメモリースティック※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
17	メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送)※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
18	メモリースティックPRO※2	最大4GB	-	-	-	-	-	-	-	○(最大2GB)	○(最大2GB)	○(最大2GB)	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-
19	メモリースティックPRO High Speed※2	最大2GB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-
20	メモリースティックDuo※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	-	-	-
21	マジックゲートメモリースティックDuo※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	-	-	-
22	メモリースティックDuo(マジックゲート/高速データ転送)※2	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	-	-	-
23	メモリースティックPRO Duo※2	最大4GB	-	-	○(最大2GB)	-	-	-	-	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3	○(最大2GB)※3	-	-	-	-	-	-
24	メモリースティックPRO Duo High Speed※2	最大2GB	-	-	-	-	-	-	-	○※3	○※3	○※3	○※3	-	-	-	-	-	-
25	メモリースティックマイクロ※2	最大1GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○※7	-	-	-	-	-	-	-
26	メモリースティック(メモリーセレクト機能付)※2	128MB×2	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
27	メモリースティックROM	最大128MB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
28	xDピクチャーカード※2	最大512MB	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
29	xDピクチャーカード TypeM※2	最大2GB	-	-	-	-	-	-	-	○(最大1GB)	-	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-	-
30	xDピクチャーカード TypeH※2	最大2GB	-	-	-	-	-	-	-	○(最大1GB)	-	○(最大1GB)	-	-	-	-	-	-	-

※1:消費電力が大きいため、接続するパソコン、USBHub等によっては供給電力が不足し、使用できない場合があります。
 ※2:著作権保護機能(マジックゲート機能-ID機能等)には対応しておりません。
 ※3:交換アダプタ(miniSD⇄SDメモリーカード、RS-MMC⇄MMC、メモリースティック Duo⇄メモリースティック)が必要です。
 ※4:交換アダプタ(microSD⇄SDメモリーカード or microSD⇄miniSDカード)が必要です。
 ※5:交換アダプタ(microSD⇄SDメモリーカード)が必要です。
 ※6:交換アダプタ(メモリースティック Micro⇄メモリースティック or メモリースティック Micro⇄メモリースティック Duo)が必要です。
 ※7:交換アダプタ(メモリースティック Micro⇄メモリースティック)が必要です。
 ※8:ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。(詳しくは製品ページの"ドライバ"⇒"ファームウェアアップデート"をご参照下さい。)
 ※9:製品Verによっては、一部対応していない場合もございます。
 ※10:Panasonic社の「RP-SDV04J1K」(SDHC CLASS6)には、対応しておりません。