

無線内蔵パソコンをお使いの場合(AOSS)

ステップ

1

2

3

1.ソフトウェアをセットアップします

弊社ホームページからダウンロードした「エアナビゲータライト」を使って、ソフトウェアをセットアップします。


1-1

左の「ダウンロード」をクリックして、「エアナビゲータライト」のダウンロードページを表示します。



1-2

ページの下にある「ダウンロードソフトウェア使用許諾について」の内容を確認し、「ダウンロードソフトウェア使用許諾契約」に同意してダウンロードするをクリックします。




1-3

[保存]をクリックします。




1-4

保存先を「デスクトップ」に変更して、[保存]をクリックします。



1-5

手順 1 - 4 でデスクトップに保存したファイルをダブルクリックします。



1-6

[実行]をクリックします。



1-7

ファイルが解凍されますので、しばらく待ちます。



1-8

「パソコンからLANケーブルを抜いてください」と表示されたら、[OK]をクリックします。



1-9

「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、
[続行]をクリックします。



1-10

しばらくすると、エアナビゲータが起動しますので、「かんたんスタート」をク
リックします。



1-11

画面の内容を確認し、[次へ]をクリックします。



1-12

[無線でつなく]をクリックします。



1-13

[パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなく]をクリックします。



1-14

パソコンのワイヤレスLANがON(有効)になっていることを確認して[次へ]をクリックします。



1-15

ウイルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。
 ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら]をクリックすると表示されます。
 ファイアウォール機能を無効にしたら、[次へ]をクリックします。



1-16

[インストール開始]をクリックします。




1-17

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




1-18

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。



1-19

[インストール]をクリックします。



1-20

「BUFFALO エアステーション設定ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-21

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの開始」と表示されたら、[次へ]をクリックします。




1-22

使用許諾契約の内容を確認し、「同意する」を選択して[次へ]をクリックします。



1-23

[インストール]をクリックします。




1-24

「BUFFALO パソコン環境表示ツールセットアップウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。




1-25

「クライアントマネージャVのインストールを開始します」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-26

使用許諾契約の内容を確認し、[同意]をクリックします。




1-27

「クライアントマネージャVは以下のフォルダにインストールされます」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



1-28

「クライアントマネージャVのインストールが完了しました」と表示されたら、
[OK]をクリックします。



1-29

「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。



以上でソフトウェアのセットアップは完了です。
続いて、自動セキュリティ設定(AOSS)を使って、どこでもWi-Fiに接続します。