

◎:対応(おすすめ)、○対応、×:非対応

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
CDMA 1X WIN	URBANO	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	CA004	有	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×		
	CA003	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	CA002	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	CA001	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	HIY01(Mobile Hi-Vision CAM Wooo)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	H001	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	K003(簡単ケータイ)	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	K002	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	K001(ジュニアケータイ)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	NS01	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	P001	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	Premier3(Walkman Phone)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	S002	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SA001	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	SHY001(Sportio water beat)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH004	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH003	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	SH002	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH001	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	T003	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	T002	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	U1(BRAVIA Phone)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W65T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W65K	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	W64T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W64SH(AQUOSケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W64SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W64S	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W64K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63T(Sportio)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63S(フルチェンケータイ re)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63H(Woooケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W63CA(EXILIMケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62S	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62PT(簡単ケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62H(Woooケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W62CA(G'z One)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W61T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W61SH(AQUOSケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W61SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W61S(Cyber-shotケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	W61PT	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
W61P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×			
W61K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×			
W61H	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×			
W61CA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×			
W56T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×			

◎:対応(おすすめ)、○対応、×:非対応

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16G2SA	RMSD-BS8G2SA	RMSD-BS4G2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2G2SA	RSDC-S2GC4			
	W55T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W54T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W54SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W54S	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W53T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W53SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W53K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W53H (Woooケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W53CA (EXILIMケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52S (ウォークマンケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52H	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W52CA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51SH (AQUOSケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51H	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W51CA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W47T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W46T (DRAPE)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W45T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W44T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W44K II	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W44K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W43T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W43SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W43K	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W43H II	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W43H	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W43CA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W42SA	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W42K	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W42H	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W42CA (G' z One)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W41SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W41H	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W41CA	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W33SA II	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W33SA	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W32H	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W11H	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
au design project	INFOBAR 2	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	MEDIA SKIN	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	TSX04 (iida PLY)	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	G9 (iida)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	W42T (neon)	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	W11K	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
CDMA 1X	Sweets cute	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	A5529T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
	A5527SA	有	×	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	

◎: 対応(おすすめ)、○対応、×: 非対応

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
A5526K		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
A5525SA (ジュニアケータイ)		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
A5523T		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
A5521K		なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
A5511T		なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
A5502K		なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
A5301T		なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

2010/02/08現在