

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
docomo STYLE series	F-08A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-08A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-05A	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	P-10A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-08A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-06A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-02A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH-08A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH-05A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
docomo PRIME series	SH-02A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F-09A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F-04A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F-03A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F-02A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F-01A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	L-01A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-07A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-06A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-03A	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	N-02A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-01A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-07A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-03A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-01A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH-06A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH-03A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
SH-01A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
docomo SMART serie	N-09A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N-04A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-09A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-05A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	P-04A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	HT-03A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
docomo PRO series	SH-07A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH-04A	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	T-01A	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F906i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
FOMA 906iシリーズ	N906i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	N906iL onefone	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	P906i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH906i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH906iTV	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SO906i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	N906i μ (ミュー)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	D905i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
FOMA 905iシリーズ	F905i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	N905i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	P905i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH905i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SO905i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	N905i μ (ミュー)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	SO905iCS (Cyber-shotケータイ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
	P905iTV (VIERAケータイ)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	SH905iTV (AQUOSケータイ)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	D904i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	
FOMA 904iシリーズ	F904i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	○	×	

◎:対応(おすすめ)、○対応、×:非対応

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル		標準モデル
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
FOMA 903iシリーズ	N904i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P904i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH904i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	D903i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	D903iTV	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F903i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F903iX HIGH-SPEED	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P903i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P903iTV	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	N903i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
FOMA 902iSシリーズ	D902iS	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	F902iS	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	P902iS	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	SH902iS	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	FOMA 706iシリーズ	F706i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
		N706i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
		N706iII	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
		N706ie	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
		NM706i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
		P706ie	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
P706i μ (ミュウ)		有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
SH706i		有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
SH706ie		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
SH706iw		有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
FOMA 705iシリーズ	D705i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F705i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	L705iX	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	N705i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	NM705i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	P705i	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	SH705i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH705i II	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SO705i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	D705i μ (ミュウ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
FOMA 704iシリーズ	N705i μ (ミュウ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P705i μ (ミュウ)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	D704i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F704i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	L704i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SH704i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	SO704i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	N704i μ (ミュウ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P704i μ (ミュウ)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	FOMA 703iシリーズ	F703i	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×	
N703iD		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
N703i μ (ミュウ)		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
SH703i		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
P703i		有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
FOMA	HT1100	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
ビジネスFOMA	M1000	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			
	N905iBiz	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
らくらくホン	F-10A(らくらくホン6)	有	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	F884i(らくらくホン プレミアム)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F883iES(らくらくホンIV)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	F883iESS(らくらくホンIVS)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
コンセプトモデル	L852i(PRADA Phone by LG)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	P705iCL(PRO SOLID u)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
mova 506iシリーズ	F506i	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
mova 505iシリーズ	F505i	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	F505iGPS	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		