

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
SoftBank 3G	X02NK	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	935SH (THE PREMIUM WATERPROOF)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	934SH (mirumo)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	933SH (AQUOS SHOT)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	932SH	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	931P (VIERAケータイ)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	931SC (OMNIA pop)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	930P	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	930SC	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	923SH (AQUOSケータイ)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	922SH (インターネットマシン)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	921T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	921SH (FULLFACE2)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	921P (VIERAケータイ)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	920T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	920P	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	920SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	920SC	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	912SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	912T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	913SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	911T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	911SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	910T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	910SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	831SH s (GENT)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	830N	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	830SH (NEW PANTONE)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	830T	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	825SH (PANTONE SLIDE)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	824T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	824SH (THE PREMIUM WATERPROOF Elegant Line)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	824SH (THE PREMIUM WATERPROOF Active Line)	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
	824P (MIRROR II)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	823T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	823SH (THE PREMIUM TEXTURE)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	823P (Tropical)	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	822T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	822SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	822P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	821P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	821T (かんたん携帯)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	821SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	821SC	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	821N	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	820T (コドモバイル)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	820SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	820SC	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	820N	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	820P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	815SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	815T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	814SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	814T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	813T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	813SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	812SH s II (GENT)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		

◎:対応(おすすめ)、○対応、×:非対応

シリーズ	携帯機種名	対応製品取扱いの有無	microSDHC									microSD				SDカード
			高速モデル						標準モデル			高速モデル		標準モデル	標準モデル	
			本体 + SDHC変換アダプター			本体のみ			本体 + SDHC変換アダプター			本体 + SD変換アダプター	本体のみ	本体 + SD変換アダプター	本体のみ	
			16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	16GB	8GB	4GB	2GB	2GB	2GB	2GB	
	RMSD-BS16GSA	RMSD-BS08GSA	RMSD-BS04GSA	RMSD-BS16GS	RMSD-BS08GS	RMSD-BS04GS	RMSD-BS16GC2SA	RMSD-BS8GC2SA	RMSD-BS4GC2SA	RMSD-BS02GSA	RMSD-BS02GS	RMSD-BS2GC2SA	RSDC-S2GC4			
	812SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	812T(コドモモバイル)	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	811SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	810P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	810T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	810SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	805SC	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	708SC	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	706SC	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	706P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	706N	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	705SC	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	705P	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
Disney mobile	DM002SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	DM001SH	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
Smart Phone	X01HT	有	×	×	×	×	×	×	×	×	◎	○	○	×		
	X05HT	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	X03HT	有	×	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×		
	X02HT	有	×	×	◎	×	×	○	×	×	○	○	○	×		
SoftBank 3G	905SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	904T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	705T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	705SH (SLIMIA)	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Vodafone 3G	903T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	◎		
	902T	有	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	◎		
	902SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	804NK	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	804N	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	802SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	702sMO	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	702MO	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
V8シリーズ	V801SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
V6シリーズ	V603SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	V602SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	V601T	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	V601SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
V4シリーズ	V402SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	V401SH	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	V401D	有	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	◎		
Jシリーズ	J-T010	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	J-SH53	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	J-SH52	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	J-SH51	なし	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	J-D08	有	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	◎		

2010/02/08現在