

◎:対応(おすすめ)、○対応、×:非対応

| シリーズ    | 携帯機種名                         | 対応製品取扱いの有無   | microSDHC        |             |             |             |                |               |                  |              |             | microSD        |            |                |       | SDカード |
|---------|-------------------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|------------------|--------------|-------------|----------------|------------|----------------|-------|-------|
|         |                               |              | 高速モデル            |             |             |             |                |               | 標準モデル            |              |             | 高速モデル          |            | 標準モデル          | 標準モデル |       |
|         |                               |              | 本体 + SDHC変換アダプター |             |             | 本体のみ        |                |               | 本体 + SDHC変換アダプター |              |             | 本体 + SD変換アダプター | 本体のみ       | 本体 + SD変換アダプター | 本体のみ  |       |
|         |                               |              | 16GB             | 8GB         | 4GB         | 16GB        | 8GB            | 4GB           | 16GB             | 8GB          | 4GB         | 2GB            | 2GB        | 2GB            | 2GB   |       |
|         | RMSD-BS16GSA                  | RMSD-BS08GSA | RMSD-BS04GSA     | RMSD-BS16GS | RMSD-BS08GS | RMSD-BS04GS | RMSD-BS16GC2SA | RMSD-BS8GC2SA | RMSD-BS4GC2SA    | RMSD-BS02GSA | RMSD-BS02GS | RMSD-BS2GC2SA  | RSDC-S2GC4 |                |       |       |
| W-ZERO3 | Advanced/W-ZERO3[es](WS011SH) | 有            | ×                | ×           | ×           | ×           | ×              | ×             | ×                | ×            | ◎           | ○              | ○          | ×              |       |       |
|         | W-ZERO3[es](WS007SH)          | なし           | ×                | ×           | ×           | ×           | ×              | ×             | ×                | ×            | ×           | ×              | ×          | ×              |       |       |
|         | W-ZERO3(WS004SH)              | なし           | ×                | ×           | ×           | ×           | ×              | ×             | ×                | ×            | ×           | ×              | ×          | ×              |       |       |
|         | W-ZERO3(WS003SH)              | なし           | ×                | ×           | ×           | ×           | ×              | ×             | ×                | ×            | ×           | ×              | ×          | ×              |       |       |
| PHONE   | WILLCOM D4(WS016SH)           | 有            | ×                | ◎           | ○           | ○           | ○              | ○             | ○                | ○            | ○           | ○              | ○          | ×              |       |       |

2010/02/08現在